

Dispositivos de Control Remoto

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de Steinberg Media Technologies GmbH. El software descrito en este documento está sujeto a un Acuerdo de Licencia y no podrá ser copiado a otros medios excepto del modo específicamente permitido en el Acuerdo de Licencia. Ninguna parte de esta publicación podrá ser copiada, reproducida, transmitida o grabada en modo alguno, cualquiera que sea la finalidad, sin previo permiso escrito de Steinberg Media Technologies GmbH.

Todos los nombres de productos y compañías son marcas registradas ™ o ® por sus respectivos propietarios. Windows XP es una marca registrada de Microsoft Corporation. Windows Vista es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo de Mac es una marca registrada utilizada bajo licencia. Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas.

Fecha de lanzamiento: 7 de Enero de 2009

© Steinberg Media Technologies GmbH 2009.

Todos los derechos reservados.

Tabla de Contenidos

5	Los dispositivos de control remoto soportados
6	Introducción
6	Apple Remote (sólo Macintosh)
6	CM Automation Motor Mix
8	Steinberg Houston
8	JL Cooper CS-10
9	JL Cooper MCS-3000
9	Mackie Control
9	Mackie HUI
12	Radikal Technologies SAC-2K
13	Roland MCR-8
14	Tascam US-428
15	Yamaha 01V
15	Yamaha DM2000/DM 2000v2
16	Yamaha DM1000v2
16	Yamaha 01v96v2
16	Yamaha 02r96v2
16	Yamaha 01x
17	Mackie Control
18	La disposición de Steinberg para Mackie Control
19	Mezclado básico con Mackie Control
21	Asignación del panel de control
30	Control del Transporte
31	Otras funciones
33	Índice alfabético

**Los dispositivos de control
remoto soportados**

Introducción

Es posible controlar las funciones del programa a través de MIDI. Hay un gran número de dispositivos MIDI de control soportados. Este manual lista los dispositivos de control remoto soportados y le ofrece una breve descripción del conjunto de capacidades correspondientes.

Apple Remote (sólo Macintosh)

Muchos ordenadores Apple vienen con un Control Apple Remote, un pequeño dispositivo de mano parecido a un mando a distancia de TV. Le permite controlar remotamente ciertas funcionalidades del programa.

Para una descripción de los parámetros y funciones del Control Apple Remote, lea el Manual de Operaciones.

CM Automation Motor Mix

El CM Motor Mix puede controlar cualquier número de canales en grupos de 8.

- Presione los botones "<" y ">" (en la parte superior de la sección View) para seleccionar los canales 1–8, 9–16 etc. Mantenga pulsado Shift y presione "<" o ">" para cambiar la asignación de faders en pasos de un canal.
- Presione F1 para desactivar/activar los motores de los faders.
- Use los botones de Select (la fila de botones próxima al visor) para seleccionar una única pista para ajustes con más detalle.
- Los botones Mute y Solo se usan para enmudecer o poner en solo una pista.
- La asignación de los botones en la primera fila, debajo de los diales, depende del grupo de parámetros seleccionado.
- En la sección View, seleccione Rec/Rdy para usar la segunda fila de botones, debajo de los diales, para armar una pista para grabación.
- En la sección View, seleccione Write o "fnct B" para controlar los botones Write o Read del mezclador. Cuando esté seleccionado Write/fnct B, el hecho de seleccionar el botón All en la sección izquierda inferior del CM Motor Mix, controlará los botones Write All/Read All del mezclador.

- El botón Auto Enbl controla Iniciar/Detener del programa.
- El botón Suspend controla la función Grabar del programa.
- Presione el botón DSP para mover el cursor del proyecto hasta el inicio del mismo.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón DSP para mover el cursor del proyecto hasta el final del mismo.
- Presione el botón Window para mover el cursor del proyecto hasta el localizador izquierdo.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón Window para mover el cursor del proyecto hasta el localizador derecho.
- Presione el botón Default para activar o desactivar el punch in automático.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón Default para activar o desactivar el punch out automático.
- Presione el botón Undo para deshacer la última acción del programa.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón Undo para "deshacer lo deshecho".

En la sección Rotary, use el dial Rotary para cambiar la asignación de uno de los cuatro botones de debajo del dial (indicado en el visor ROTARY):

ROTARY: PA

- botón equaliz: Modo Fader Set: Panoramización
- botón dynmics: Modo Fader Set: Enrutado
- botón delay: Modo Selected Channel: Panoramización
- botón special: Modo Selected Channel: Enrutado

ROTARY: EQ

- botón equaliz: Modo Fader Set: EQ Baja (EQ1)
- botón dynmics: Modo Fader Set: EQ Media-Baja (EQ2)
- botón delay: Modo Fader Set: EQ Media-Alta (EQ3)
- botón special: Modo Fader Set: EQ Alta (EQ4)

ROTARY: S1

- botón equaliz: Modo Fader Set: Envío 1
- botón dynmics: Modo Fader Set: Envío 2
- botón delay: Modo Fader Set: Envío 3
- botón special: Modo Fader Set: Envío 4

ROTARY: S2

- botón equaliz: Modo Fader Set: Envío 5
- botón dynmics: Modo Fader Set: Envío 6
- botón delay: Modo Fader Set: Envío 7
- botón special: Modo Fader Set: Envío 8
- Use el botón Bank Up en la sección View para subir una página.

Mantenga pulsado Shift y presione el botón Bank Up para saltar a la última página.

- Use el botón Bank Down en la sección View para bajar una página.

Mantenga pulsado Shift y presione el botón Bank Down para saltar a la primera página.

- Presione el dial Rotary para activar o desactivar la visualización de los nombres de los parámetros disponibles o el nombre de la página.

Modo Fader Set: Panoramización:

- Página 1 – panoramización izquierda/derecha
- Página 2 – panoramización delantera/trasera
- Botones debajo de los diales: monitor

Modo Fader Set: Enrutado:

- Página 1 – Bus de Salida
- Página 2 – Monitor
- Página 3 – Bus de Entrada
- Página 4 – Ganancia de Entrada
- Página 5 – Fase de Entrada
- Botones debajo de los diales: monitor

Modo Selected Channel: Panoramización:

- Página 1 – panoramización izquierda/derecha, panoramización delantera/trasera
- Botones debajo de los diales: monitor

Modo Selected Channel: Enrutado:

- Página 1 – Bus de Salida, Monitor, Bus de Entrada, Ganancia de Entrada, Fase de Entrada
- Botones debajo de los diales: monitor

Modo Fader Set: EQ1 a EQ4 (p.e. EQ1):

- Página 01 – Ganancia EQ Baja
- Página 02 – Frecuencia EQ Baja
- Página 03 – Q EQ Baja
- Página 04 – Activar EQ Baja
- Página 05 – Bypass EQs
- Botones debajo de los diales: bypass EQs

Modo Fader Set: Envío1 a Envío8 (p.e. Envío1):

- Página 01 – Nivel Envío1
- Página 02 – Activar Envío1
- Página 03 – Envío1 Pre/Post
- Página 04 – Bus Envío1
- Página 05 – Bypass Envíos
- Botones debajo de los diales: bypass envíos

Botón F2: Modo Selected Channel: EQ:

- Página 1 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda baja, Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media
- Página 2 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media alta, Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda alta
- Botones debajo de los diales: bypass EQs

Mantener pulsado Shift y presionar el botón F2 le dará una variación del modo Selected Channel: EQ:

- Página 1 – Ganancia y Frecuencia para todas las bandas
- Página 2 – Q y Activar para todas las bandas
- Botones debajo de los diales: bypass EQs

Botón F3: Modo Selected Channel: Envíos

- Página 1 – Nivel, Activar, Pre/Post y Bus para Envío 1 y Envío 2
- Página 2 – Nivel, Activar, Pre/Post y Bus para Envío 3 y Envío 4
- Página 3 – Nivel, Activar, Pre/Post y Bus para Envío 5 y Envío 6
- Página 4 – Nivel, Activar, Pre/Post y Bus para Envío 7 y Envío 8
- Botones debajo de los diales: bypass envíos

Mantener pulsado Shift y presionar el botón F3 le dará una variación del modo Selected Channel: Envíos:

- Página 1 – Nivel para Envío 1 a Envío 8
- Página 2 – Activar para Envío 1 a Envío 8
- Página 3 – Pre/Post para Envío 1 a Envío 8
- Página 4 – Bus para Envío 1 a Envío 8
- Botones debajo de los diales: bypass envíos

Para un descripción de las funcionalidades del botón F4: Modo Selected Channel: Inserciones, botón Next: Modo Global Efectos de Envío, Botón Last: Modo Global Efectos Maestros, y botón Enter: Modo Global Instrumentos, vea el capítulo "[Mackie Control](#)" en la [página 17](#).

Steinberg Houston

Houston es un dispositivo de control remoto MIDI/USB diseñado especialmente para usar con aplicaciones VST de audio como Cubase o Nuendo. Con controles especialmente diseñados (incluyendo faders motorizados sensibles al tacto, diales rotatorios, controles de transporte y una rueda jog/shuttle) Houston le permite controlar el programa, sin tener que usar el teclado del ordenador o el ratón.

- Para detalles acerca de las técnicas de mezclado manuales, vea la documentación de Houston.

Están disponibles las siguientes funciones:

[Dyn/User1]: Envío de Estudio para el canal seleccionado

- Página 01 – Nivel
- Página 02 – Activar
- Página 03 – Pre/Post
- Página 04 – Panoramización Izquierda/Derecha

[User2]: Instrumento para el canal seleccionado (pistas de Instrumento y pista MIDI a VSTi desde el Rack)

- Página 1 – Seleccionar instrumento
- Página 2-n – Parámetro de instrumento

Sección Fader Set:

- [Shift]+[FX Send1]: Envío de Estudio 1
- [Shift]+[FX Send2]: Envío de Estudio 2
- [Shift]+[FX Send3]: Envío de Estudio 3
- [Shift]+[FX Send4]: Envío de Estudio 4
- Página 1 – Nivel
- Página 2 – Activar
- Página 3 – Pre/Post
- Página 4 – Panoramización Izquierda/Derecha

JL Cooper CS-10

El CS-10 puede controlar 32 canales remotamente (en grupos de 8). Los siguientes controles del CS-10 controlarán los siguientes parámetros de cada tira de canal:

- Fader: volumen
- Solo y Mute: solo y enmudecer
- Sel: seleccionar canal para editar

Para cada canal seleccionado se pueden controlar remotamente los siguientes parámetros usando los seis diales rotatorios del CS-10:

Dial	Parámetro
Send 1	Envío de efecto 1
Send 2	Envío de efecto 2
Pan	Pan
Boost/cut	Ganancia EQ 1
Frequency	Frecuencia EQ 1
Bandwidth	Factor Q EQ 1

- Las teclas de función 1–4 del CS-10 se usan para seleccionar los canales 1–32 en grupos de 8.

La tecla de función 1 selecciona los canales 1–8, la tecla de función 2 selecciona los canales 9–16, y así sucesivamente.

- Si mantiene pulsada la tecla de función “Shift” y mueve un fader, los dos indicadores próximos al fader indicarán si su posición está por debajo o por encima del nivel actual del fader en el programa.

Si el indicador superior está encendido, la posición del fader en el panel está por encima del nivel del fader en el programa y viceversa. Cuando ambos indicadores están apagados significa que las posiciones de los faders coinciden para el canal.

- Los controles de transporte Reproducir, Detener, Grabar, Rebobinar y Avance Rápido del CS-10 controlan sus equivalentes funciones en el programa.

⚠ El CS-10 soporta “Realimentación MIDI”, permitiendo que se indiquen en el panel los estados de enmudecido, solo y selección de los canales. Para que esto (e indicar la posición del fader descrita arriba) funcione, necesitará un conexión de dos vías MIDI entre el CS-10 y el programa.

JL Cooper MCS-3000

El MCS-3000 puede controlar 32 canales del mezclador remotamente (en grupos de 8). Los siguientes controles del MCS-3000 controlarán los siguientes parámetros del mezclador de cada tira de canal:

- Fader: volumen
- Solo y Mute: solo y enmudecer
- Sel: seleccionar canal para editar

Estos parámetros pueden ser controlados remotamente para cada canal seleccionado usando los diales del MCS-3000 y cambiando entre las Páginas 1–4:

Página 1		Página 2	
Dial	Parámetro	Dial	Parámetro
1	Pan	1	Ganancia EQ 1
2	Envío de efecto 1	2	Freq EQ 1
3	Envío de efecto 2	3	“Q” EQ 1
4	Envío de efecto 3	4	Límite Inferior EQ 1
5	Envío de efecto 4	5	Límite Superior EQ 1

Página 3		Página 4	
Dial	Parámetro	Dial	Parámetro
1	Ganancia EQ 2	1	Ganancia EQ 3
2	Freq EQ 2	2	Freq EQ 3
3	“Q” EQ 2	3	“Q” EQ 3
4	Límite Inferior EQ 2	4	Límite Inferior EQ 3
5	Límite Superior EQ 2	5	Límite Superior EQ 3

- Las teclas de bancos (Banks) 1–4 del MCS-3000 se usan para seleccionar los canales 1–32 en grupos de 8. La tecla de banco 1 selecciona los canales 1–8, la tecla de banco 2 selecciona los canales 9–16, etc.
- Puede crear marcadores presionando la tecla “Set Locate” del MCS-3000, tecleando un Identificador para el marcador y presionando [Retorno].
- Para localizar un marcador, presione “Locate”, teclee un Identificador de marcador y presione [Retorno].

- Los controles de transporte Reproducir, Detener, Grabar, Rebobinar y Avance Rápido del MCS-3000 tendrán la funcionalidad equivalente en su aplicación.

⚠ El MCS-3000 soporta “Realimentación MIDI”, permitiendo que se indiquen en el panel los ajustes de los faders y los estados de enmudecido, solo y selección de los canales. Para que esto funcione necesita una conexión MIDI a dos vías entre el MCS-3000 y el programa.

Mackie Control

Mackie Control es una superficie de control automatizada sensible al tacto. Es una controladora MIDI con nueve faders (ocho canales y un maestro) que le proporciona exhaustivo control sobre el mezclado, edición, automatización y navegación para cualquier estación de audio digital soportada. Para personalizar el controlador para su programa dispone de un revestimiento especial de Lexan que muestra todas las asignaciones de teclas específicas de Steinberg.

Esto se describe en un capítulo aparte, vea “[Mackie Control](#)” en la [página 17](#).

Mackie HUI

Mackie HUI puede controlar cualquier número de canales en grupos de 8.

- Use los botones de Banco (Bank) izquierdo y derecho para seleccionar los canales 1–8, 9–16 etc.
- Use los botones de Canal (Channel) izquierdo y derecho para pasar las asignaciones de faders en pasos de un canal.
- El botón Fader en la sección Auto Enable se usa para activar/desactivar los motores.
- Los botones Mute, Pan, Send, Plug In y Send Mute en la sección Auto Enable no están soportados por ahora.
- Use los botones Rec/Rdy para armar una pista para grabación.
- Use los botones Select para seleccionar una única pista para acceder a ajustes detallados.

- Con los botones Mute y Solo puede enmudecer o poner en solo una pista.
- Use el botón Default para quitar el solo a todas las pistas.
- Use el botón Assign para desenmudecer todas las pistas.
- A la derecha de la visualización de tiempo encontrará un LED llamado "Rude Solo Light". Este LED se enciende cuando algún canal está en Solo.
- Use los botones Insert para poner en bypass todas las inserciones de una pista.

El botón Pan en la sección Select Assign:

- Fader Set: panoramización izquierda/derecha o delantera/trasera. Presione el botón repetidamente para intercambiar asignaciones (los ocho V-Pots controlan los parámetros de panoramizado).
- El botón V-Sel en la sección Select Assign: pista monitor.

Los botones Send A a Send E en la sección Select Assign:

- Fader Set: Nivel Envío 1 a Nivel Envío 8 (Send A a Send D asigna Envío 1 a Envío 4, Send E asigna Envío 5 a Envío 8: presione el botón repetidamente para ir cambiando las asignaciones).
- El botón V-Sel en la sección Select Assign: conmutador de envío activado/desactivado (dependiendo del Envío seleccionado).
- El botón V-Sel junto a Shift con la sección Select Assign seleccionada: conmutador fader pre/post (dependiendo del Envío seleccionado).
- El visor de cuatro caracteres SELECT ASSIGN en la sección Select Assign muestra la asignación de Envíos o Panoramizaciones a los botones V-Sel y V-Pots.
- Los visores de cuatro caracteres arriba de los botones Select muestran los nombres de las pistas asignadas.
- El botón Bypass en la sección Select Assign siempre se selecciona para indicar la función bypass de los botones Insert.
- Los botones Mute, Rec/Rdy All, Input y Output en la sección Select Assign no están soportados por ahora.
- Use los botones Auto para controlar el estado de los botones Read y Write en el Mezclador, dependiendo del estado Read/Write en la sección Auto Mode.

Use el botón Off de la sección Auto Mode para controlar el botón Write All o Read All del mezclador, dependiendo del estado Read/Write en la sección Auto Mode.

- Los botones Touch, Latch y Trim en la sección Auto Mode no están soportados por ahora.
- Use el botón Transport en la sección Window para abrir o cerrar la barra de Transporte.
- Use el botón Edit en la sección Window para traer al frente la ventana actual de Proyecto.
- Use el botón Status en la sección Window para abrir o cerrar la ventana Rendimiento VST.
- Use el botón Mix en la sección Window para abrir o cerrar la ventana Mezclador.
- Use el botón Mem-Loc en la sección Window para abrir la ventana Marcador.
- El botón Alt en la sección Window se usa para funciones asignadas por el usuario.
- El botón Undo en la sección Keyboard Shortcuts deshace la última operación realizada.
Mantenga pulsado el botón Shift y presione Undo para rehacer la última operación deshecha.
- Presione el botón Save de la sección Keyboard Shortcuts para guardar el proyecto actual.
Mantenga pulsado el botón Shift y presione el botón Save para guardar una copia de seguridad del proyecto actual.
- Los botones Edit Mode, Edit Tool, Option/All, Ctrl/Clutch y Alt/Fine de la sección Keyboard Shortcuts no están soportados por ahora.
- Los botones Cut, Copy, Paste y Delete de la sección Edit controlan las funciones equivalentes del programa.
- Los botones Capture y Separate de la sección Edit no están soportados por ahora.
- Los botones de la sección Status/Group no están soportados por ahora.
- Use los botones In y Out arriba de los controles de transporte para poner el cursor del proyecto en las posiciones de los localizadores izquierdo o derecho.
Mantenga pulsado el botón Shift y presione el botón In u Out para mover el localizador izquierdo o derecho hasta la posición actual del cursor del proyecto.

- Use los botones RTZ y END para poner el cursor en la posición de inicio o fin del proyecto.

- Presione el botón Quick Punch para activar o desactivar el punch in automático.

Mantenga pulsado el botón Shift y presione el botón Quick Punch para activar o desactivar el punch out automático.

- Presione el botón Loop para activar o desactivar el modo Cycle.

- Presione el botón On Line para activar o desactivar la Sincronización.

- Los botones Audition, Pre y Post se usan para funciones asignables de usuario (vea las teclas de función F1 a F7).

- Los controles de transporte Reproducir, Detener, Grabar, Rebobinar y Avance Rápido de la Mackie HUI controlan sus equivalentes funciones en su aplicación.

- La jog wheel se usa para mover la posición del cursor del proyecto de su aplicación.

- Los botones Scrub y Shuttle no están soportados por ahora.

- Presionar los cursores que se encuentran a la izquierda de la jog wheel es lo mismo que usar las flechas del teclado de su ordenador.

Cuando el botón Mode esté seleccionado, presionando las teclas de cursor controlará el zoom de la ventana Proyecto.

- Use el control de Scroll de la sección DSP Edit/Assign para avanzar y retroceder entre páginas de un grupo de parámetros.

- Use el botón Compare de la sección DSP Edit/Assign para retroceder una página.

Mantenga pulsado el botón Shift de la sección Keyboard Shortcuts y presione el botón Compare para saltar hasta la última página.

- Use el botón Bypass de la sección DSP Edit/Assign para avanzar una página.

Mantenga pulsado el botón Shift de la sección Keyboard Shortcuts y presione el botón Bypass para saltar hasta la primera página.

- Use el botón Insert/Param de la sección DSP Edit/Assign para activar y desactivar la visualización de los nombres de los parámetros disponibles en la fila inferior.

Botón F1: Selected Channel: EQ

- Página 1 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda baja.

- Página 2 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media baja.

- Página 3 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media alta.

- Página 4 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda alta.

- Botones arriba de los diales: bypass EQs

Botón F2: Selected Channel: Envíos

- Páginas 1 a 8 – Nivel, Activar, Pre/Post y Bus para los Envíos 1 a 8

- Botones arriba de los diales: bypass envíos

Botón F3: Selected Channel: Enrutado

- Página 1 – Bus de Salida, Monitor, Bus de Entrada, Ganancia de Entrada

- Página 2 – Fase de Entrada

- Botones arriba de los diales: monitor

- Las funcionalidades del botón F4: Modo Selected Channel: Inserciones, botón F5: Modo Global Efectos de Envío, Botón F6: Modo Global Efectos Maestros, y botón F7: Modo Global Instrumentos son las mismas que en la Mackie Control, vea el capítulo [“Mackie Control”](#) en la [página 17](#).

- Use los botones Locate/Numerics para establecer la posición del cursor del proyecto.

- Inmediatamente después de que haya introducido un carácter numérico, el visor de tiempo de la Mackie HUI no mostrará más la posición del cursor del proyecto, sino el nuevo valor.

- No tiene que introducir los puntos, comas o puntos y comas decimales para un nuevo valor.

- Use el botón CLR para borrar el último carácter. Mantener la tecla Shift (en la sección Keyboard Shortcuts) y presionar el botón CLR borrará el nuevo valor.

- Presione el botón Enter para poner el cursor del proyecto en la posición según el nuevo valor.

- Use los botones “+” y “-” para desplazar la posición del cursor del proyecto hacia adelante o hacia atrás una cantidad de tiempo fijada por el nuevo valor.

- Los tres LEDs a la izquierda del visor de tiempo indican si está seleccionado Compases+Tiempos (BEATS), códigos de tiempo basados en cuadros (TIME CODE), Pies+Marcos (FEET) o Muestras (todos los LEDs apagados).

Están disponibles las siguientes funciones:

Botón F8: Selected Channel: Instrumento

- Página 1 – Seleccionar instrumento
- Página 2-n – Parámetro de instrumento

Radikal Technologies SAC-2K

El SAC-2K puede controlar 32 canales (8 canales a la vez).

- Presione los botones “17–24” y “25–32” para cambiar de un conjunto de ocho canales a otro.
- Use los botones “1–8” y “9–16” para desplazar la asignación de faders en pasos en un canal.
- Use el botón Select encima del fader maestro para desactivar/activar los motores.
- Presione el botón Mute/Solo (el botón de más a la izquierda) repetidamente para ir en ciclo a través de las asignaciones de los botones Mute/Solo y Select para cada canal.

Las asignaciones actuales se indican con el LED del botón:

Estado del LED	Botones Mute/Solo	Botones Select
Desactivado	Enmudecer pista.	Seleccionar una única pista para ajustes detallados.
Activado	Pista en Solo.	Seleccionar una única pista.
Parpadeando	Controlar el estado de los botones Write del mezclador.	Controlar el estado de los botones Read del mezclador.

- Use los botones From y To para poner el cursor en la posición del localizador izquierdo o derecho.
Mantenga pulsado el botón Shift y presione el botón From o To para mover el localizador izquierdo o derecho hasta la posición actual del cursor del proyecto. Si mantiene pulsado Shift y presiona los botones “<<” o “>>”, el cursor del proyecto se pondrá en el inicio o el final del proyecto.
- Presione el botón Store Marker para crear un marcador en la posición del cursor del proyecto.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón Store Marker para abrir la ventana Marcador.

- Use el botón Recall Marker para mover el cursor del proyecto hasta el marcador más cercano de la derecha.
Mantenga pulsado Shift y presione el botón Recall Marker para mover el cursor del proyecto hasta el marcador más cercano de la izquierda.
- Los controles de transporte Reproducir, Detener, Grabar, “<<” y “>>” controlan las funciones equivalentes del programa.
- La jog wheel se usa para mover la posición del cursor del proyecto.
- El botón Scrub no está soportado por ahora.

- El estado del botón Num (en la sección Software Navigation) determina la asignación de los botones “1” a “0” y Enter:

Con el LED Num encendido, use los botones para establecer la posición del cursor del proyecto.

- Inmediatamente después de que haya introducido un carácter numérico, el visor de tiempo del SAC-2k no mostrará más la posición del cursor del proyecto, sino el nuevo valor.
- No tiene que introducir los puntos, comas o puntos y comas decimales para un nuevo valor.
- Botón Num: borra el nuevo valor y desactiva la funcionalidad de localizar.
- Botón Enter: pone el cursor del proyecto en la posición según el nuevo valor.
- El botón Store Marker: pone el cursor del proyecto en la posición según el nuevo valor, y crea un marcador en la nueva posición del cursor del proyecto.

Con el LED Num apagado:

- Use el botón “1” para retroceder una página (moverse entre páginas de un grupo de parámetros).
- Mantenga pulsado Shift y presione el botón “1” para saltar a la última página.
- Use el botón “6” para avanzar una página.
- Mantenga pulsado Shift y presione el botón “6” para saltar a la primera página.
- Presione el botón Enter para activar o desactivar la visualización de los nombres de los parámetros disponibles en la fila inferior.

- Las teclas de función “2” a “5”, “7” a “0” y combinaciones de ellas con el botón Shift se pueden usar para acceder a funciones del programa. Vea el Manual de Operaciones para información acerca de cómo asignar funciones del programa a teclas de función de un controlador remoto.

Algunas teclas ya están preasignadas (y/pero pueden ser modificadas):

botón “5”: deshacer la última operación. Mantenga pulsado Shift y presione el botón “5” para “deshacer lo deshecho”.

Botón “7”: copiar; mantenga pulsado Shift y presione el botón “7” para cortar.

Botón “9”: pegar.

Botón “0”: guardar el proyecto actual; mantenga pulsado el botón Shift y presione el botón “0” para guardar una copia de seguridad del proyecto actual.

Mantenga pulsado Shift y presione los botones “2”, “3”, “4” o “8” para controlar el zoom en la ventana Proyecto.

El botón Pan en la sección Mixer-Mode: Modo Fader Set: Panoramización:

- Página 1 – Panoramización Izquierda/Derecha
- Página 2 – Panoramización delantera/trasera
- Presionando un V-Pot pasará al modo Monitor para ese canal.

Botón High: Modo Fader Set: EQ Alta:

- Página 1 – Ganancia
- Página 2 – Frecuencia
- Página 3 – Q
- Página 4 – Activar
- Presionando un V-Pot hará bypass de las EQs para ese canal.

Botón HiMid, LowMid, Low: Modo Fader Set: EQ Media-Alta, Media-Baja, Baja (misma funcionalidad que arriba).

Botón Snd/Ins 1: Modo Fader Set: Envío 1

- Página 1 – Nivel
- Página 2 – Activar
- Página 3 – Pre/Post
- Página 4 – Bus
- Presionando un V-Pot hará bypass de los envíos para ese canal.

Botones Snd/Ins 2 a 4: Modo Fader Set: Envío 2 a Envío 4 (misma funcionalidad que arriba). Dependiendo del estado del botón Snd/Ins (arriba del botón Snd/Ins 1), los botones Snd/Ins 1 a 4 se asignarán a los Envíos 1 a 4 o Envíos 5 a 8.

Botón EQs (sección Channel-Strips): Modo Selected Channel: EQ:

- Página 1 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda baja, Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media
- Página 2 – Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda media alta, Ganancia, Frecuencia, Q y Activar para la banda alta
- Presionando un V-Pot hará bypass de las EQs.

Botón Inserts/Sends: Modo Selected Channel: Envíos:

- Página 1 – Nivel para Envío 1 a Envío 8
- Página 2 – Activar para Envío 1 a Envío 8
- Página 3 – Pre/Post para Envío 1 a Envío 8
- Página 4 – Bus para Envío 1 a Envío 8
- Presionando un V-Pot hará bypass de los envíos.

Botón Dynamics: Modo Selected Channel: Enrutado:

- Página 1 – Bus de Salida, Monitor, Bus de Entrada, Ganancia de Entrada, Fase de Entrada
- Presionando un V-Pot pasará a modo Monitor.


Para una descripción de las funcionalidades del botón MIDI: Modo Selected Channel: Inserciones, botón Shift+Inserts/Sends: Modo Global Efectos de Envío, botón Shift+Dynamics: Modo Global Efectos Maestros, botón Shift+MIDI: Modo Global Instrumentos, vea el capítulo “Mackie Control” en la [página 17](#).

Están disponibles las siguientes funciones:

Botón Instrument: Modo Selected Channel: Instrumento:

- Página 1 – Seleccionar instrumento
- Página 2-n – Parámetro de instrumento

Roland MCR-8

 Antes de poder iniciar operaciones de control remoto, el conmutador “Mode” de la MCR-8 debe ponerse al valor “4”.

La Roland MCR-8 puede controlar 16 canales del mezclador, más los controles de transporte. El “conmutador A/B” se usa para cambiar entre el control de los canales 1–8 y 9–16. Los siguientes parámetros de la MCR-8 controlan las equivalentes funciones para cada tira de canal:

- Nivel del fader, enmudecer, solo y panoramización.

Los siguientes controles de transporte de la MCR-8 controlan las funciones equivalentes del programa:

- Reproducir, Detener, Grabar, Rebobinar, Avance rápido.

⚠ La MCR-8 no soporta “retroalimentación MIDI”, es decir, el estado actual de los parámetros del programa no se podrá indicar en la MCR-8. Así pues sólo necesitará una conexión MIDI de una vía entre la MCR-8 y el programa.

Tascam US-428

Especificaciones

La US-428 puede controlar remotamente hasta 64 canales del mezclador.

- Cuando se añada el dispositivo Tascam US-428 en el diálogo Configuración de Dispositivos, podrá abrir la ventana de Estado Remoto seleccionado “Tascam US-428” en el menú Dispositivos.

Esto indica qué banco (grupo de ocho canales en su programa) está siendo controlado actualmente por el dispositivo remoto. Para seleccionar otro banco use el menú emergente de la ventana o use los botones Bank Left/Right del dispositivo remoto.

- Las teclas de transporte de la US-428 tienen la funcionalidad equivalente del programa.

- Para poner marcadores, mantenga pulsado “Set” mientras presiona una tecla de localizador.

- Si mantiene pulsada la tecla de función [Null] y mueve un fader, los indicadores Select y Rec encima del fader indicarán si su posición está por debajo o por encima del nivel actual del fader en el programa.

Si el indicador superior está encendido, la posición del fader en el panel está por encima del nivel del fader y viceversa. Cuando ambos indicadores están apagados significa que las posiciones de los faders coinciden para el canal.

⚠ La US-428 soporta “retroalimentación MIDI”, permitiendo que se indiquen en el panel los estados de enmudecido/solo, selección de canal, banda de EQ, Aux 1 a 4 y transporte. Para que esto (y la indicación de la posición del fader descrita arriba) funcione, necesita seleccionar el puerto “US-428 Control” como entrada y salida.

Mezclador

Los siguientes controles de la US-428 controlarán los siguientes parámetros del mezclador de cada tira de canal:

- Fader: volumen
- Mute/Solo: enmudecer y solo (seleccionado vía el conmutador Solo)
- Select: seleccionar canal para editar
- Rueda Pan: panoramización
- EQ-Gain

Controla la ganancia de la EQ para cada banda seleccionada con los botones Low, LoMid, HiMid y High. Se corresponden a las cuatro bandas del programa, empezando por la de más a la izquierda.

- EQ-Freq

Controla la frecuencia de la EQ para cada banda seleccionada con los botones Low, LoMid, HiMid y High. Se corresponden a las cuatro bandas del programa, empezando por la de más a la izquierda.

- EQ-“Q”

Controla el factor “Q” de la EQ para cada banda seleccionada con los botones Low, LoMid, HiMid y High. Se corresponden a las cuatro bandas del programa, empezando por la de más a la izquierda.

- Aux 1 a Aux 4 y shuttle wheel:

Los niveles del efecto de envío para los envíos 1 a 4.

- La shuttle wheel actuará como posicionador si ningún botón de envío Aux está seleccionado.

Presione el botón activado para anular su selección.

- Manteniendo pulsado el botón “Asgn” y presionando los botones Low, LoMid, HiMid y High EQ cambiará el correspondiente estado del botón “On” de la banda de EQ.

- Manteniendo pulsado el botón “Asgn” y presionando los botones Aux1 a Aux4 cambiará el correspondiente estado del botón “On” del Envío de Efecto 1–4.

Yamaha 01V

La Yamaha 01V puede controlar remotamente su aplicación. Antes de que pueda iniciar las operaciones de control remoto, la 01V debe configurarse de la siguiente manera:

- Debe activar el Cambio y Recepción de Parámetro MIDI.
- Debe desactivar el Cambio y Recepción de Control MIDI.
- ID de Dispositivo / Recepción de Canal MIDI debe ponerse a “1”.
- “Local Control” debe estar desactivado (“Off”).
Tan pronto como el Control Local esté desactivado, se habilitará el control remoto.

El funcionamiento de la unidad remota 01V es muy directo, teniendo (casi) cada parámetro su controlador equivalente en el mezclador 01V. El estado actual de todos los parámetros controlables se retroalimenta a la 01V y se indica en el panel, usando los faders motorizados, indicadores, etc. (para que esto funcione necesita un conexión MIDI de dos vías entre la 01V y el programa).

Se usan dos “Diseños” diferentes para facilitar el control remoto de 32 canales, cada diseño controla 16 canales del mezclador. El botón “Memory” de la 01V se usa para cambiar entre los diseños VST 1 y 2. La página 1 muestra el Diseño VST 1, y la página 2 el Diseño VST 2.

Los siguientes parámetros son controlables remotamente para los canales 1–32 del mezclador:

⚠ Los rangos de valores de los parámetros en la 01V pueden no coincidir en todos los casos con los rangos de los parámetros correspondientes.

- Nivel del fader, enmudecer y panoramización.
Los controles de la 01V para esos parámetros controlan sus equivalentes del programa.
- Envíos de efectos 1–6.
Los Aux 1–4 de la 01V controlan los envíos de efectos 1–4, los efectos 1 y 2 controlan los envíos de efectos 5 y 6.
- Frecuencia de la EQ, Ganancia y Q (4 bandas).
Los controles de la 01V para esos parámetros controlan sus equivalentes del programa.
- Volumen Maestro Estéreo.
El control de la 01V para este parámetro controla su equivalente del programa.

- Los volúmenes de los efectos de envío maestros 1–4 se controlan con Aux Master 1–4 de la 01V. Los efectos de envío maestros 5 y 6 se controlan con effect master 1 y 2 de la 01V.

Con el Diseño 1 la 01V controla los siguientes canales:

- Canal 1–12, 13/14 y 15/16 controlarán los canales 1–14.
- Retornos 1 y 2 de la 01V controlarán los canales 15 y 16.

Con el Diseño 2 la 01V controla los siguientes canales:

- Canal 1–12, 13/14 y 15/16 controlarán los canales 17–30.
- Retornos 1 y 2 de la 01V controlarán los canales 31 y 32.

Yamaha DM2000/DM 2000v2

La Yamaha DM2000 es una consola de mezclas digital que proporciona automatización total de casi todos los parámetros de consola. Está diseñada para integrarse eficazmente con estaciones digitales de audio tales como Cubase o Nuendo.

- Para información detallada acerca de sus capacidades, parámetros, etc., vea la documentación que viene con la Yamaha DM2000.

Están disponibles las siguientes funciones:

Sección Automix

Teclas de usuario	Botón en DM 2000	Función del programa
#3	Abort	Pasar a modo Touch (Por Contacto)
#4	Auto rec	Pasar a modo Latch
#5	Return	Pasar a modo X-Over
#6	Relativo	Modo Trim
#7	Touch sense	Activar/Desactivar Escritura de Automatización para Todas las Pistas

- [Auto]: habilitar escritura
- [Set] + [Auto]: habilitar lectura
- Estudio 1–4 añadido como [Aux9]–[Aux12] a la DM2000 – Operación idéntica a Envíos (volumen, activar/desactivar, pre/post soportado)

- La matriz [Aux9]–[Aux12] asignará Estudio 1–4 a los codificadores encima de los faders
- Selected Channel Aux9–12 asignará Estudio 1–4

Yamaha DM1000v2

La Yamaha DM1000v2 es una consola de mezclas digital que proporciona automatización total de casi todos los parámetros de consola. Está diseñada para integrarse eficazmente con estaciones digitales de audio tales como Cubase o Nuendo.

- Para información detallada acerca de sus capacidades, parámetros, etc., vea la documentación que viene con la Yamaha DM1000v2.

Yamaha 01v96v2

La Yamaha 01v96v2 es una consola de mezclas digital que proporciona automatización total de casi todos los parámetros de consola. Está diseñada para integrarse eficazmente con estaciones digitales de audio tales como Cubase o Nuendo.

- Para información detallada acerca de sus capacidades, parámetros, etc., vea la documentación que viene con la Yamaha 01v96v2.

Yamaha 02r96v2

La Yamaha 02r96v2 es una consola de mezclas digital que proporciona automatización total de casi todos los parámetros de consola. Está diseñada para integrarse eficazmente con estaciones digitales de audio tales como Cubase o Nuendo.

- Para información detallada acerca de sus capacidades, parámetros, etc., vea la documentación que viene con la Yamaha 02r96v2.

Yamaha 01x

La Yamaha 01x es una consola de mezclas digital que proporciona automatización total de casi todos los parámetros de consola. Está diseñada para integrarse eficazmente con estaciones digitales de audio tales como Cubase o Nuendo.

- Para información detallada acerca de sus capacidades, parámetros, etc., vea la documentación que viene con la Yamaha 01x.

Están disponibles las siguientes funciones:

[Shift]+[Send FX]: Envíos de Estudio para el canal seleccionado

- Página 1 – Nivel
- Página 2 – Activar
- Página 3 – Pre/Post
- Página 4 – Panoramización Izquierda/Derecha

[Instruments]: Instrumento para el canal seleccionado (pistas de Instrumento y pista MIDI a VSTi desde el Rack)

- Página 1 – Seleccionar instrumento
- Página 2-n – Parámetro de instrumento
- [Shift]+[Instruments]: acceso a Rack de Instrumentos VST (como en v3.x)

2

Mackie Control

La disposición de Steinberg para Mackie Control


Esta sección describe la disposición específica de Steinberg para Mackie Control, y también proporciona información sobre la unidad de extensión de canales Mackie Control XT 8.

Se incluye un revestimiento con su Mackie Control que le mostrará todas asignaciones de teclas específicas de Steinberg para este dispositivo. Este revestimiento se

puede poner encima de la parte superior derecha de la Mackie Control, arriba de los controles de transporte. Estas asignaciones de teclas se usan para controlar remotamente el programa.

También puede encargar este revestimiento a Mackie. Contacte con su vendedor de hardware para más detalles.

La siguiente figura muestra el revestimiento de Steinberg para Mackie Control:



⚠ Tome nota de que en este capítulo siempre nos referiremos a las asignaciones de teclas del revestimiento de Steinberg, es decir, no se usarán las etiquetas originales de las teclas reemplazadas por este revestimiento.

Acerca del botón de Shift

En la sección Action Keys, a la derecha de la segunda fila de botones, encontrará el botón Shift. El botón Shift siempre se usa en combinación con otro botón para extender su funcionalidad. Presionar solamente el botón Shift no tiene efecto alguno.

Acerca de Mackie Control XT

Las unidades de extensión de los 8 canales de Mackie Control XT también se soportan. Todos los faders y codificadores/visores se combinan en una superficie continua. Detalles a tener en cuenta:

- Cuando la sección de codificación se usa para mostrar los datos de un canal (modo tira de canal, o para plug-ins), los parámetros se muestran sobre la sección de codificación de todos los dispositivos, desde la izquierda hasta la derecha.
- La asignación de la navegación de Fader Banks y de la sección de codificación la controla la unidad Mackie Control.

- Se necesita añadir un nuevo dispositivo en la Configuración de Dispositivos para cada unidad Mackie Control y Mackie Control XT.

Seleccione para cada dispositivo los puertos MIDI apropiados.

- En la Lista de Dispositivos, el de más arriba representa los canales de más a la derecha, y viceversa.


Asegúrese de que los puertos MIDI usados están desactivados en el dispositivo "All MIDI Inputs".

Mezclado básico con Mackie Control

Esta sección describe la manera de trabajar con los faders y las filas de botones encima de ellos (Solo, Mute, Select y Record), y cómo seleccionar qué canales se verán afectados por los ajustes de faders.

Seleccionando qué canales controlar

La sección de faders de la Mackie Control controla ocho canales diferentes de su aplicación (más el nivel maestro, que tiene su propio fader). Usted selecciona los canales que quiera controlar con la ayuda de la sección Fader Banks y la sección Fader Groups de Mackie Control.




La sección Fader Banks



La sección Fader Groups

Usando los controles en la sección Fader Banks

En la sección Fader Banks, pulse el botón Bank izquierdo o derecho para cambiar de un set de ocho canales al siguiente. Por ejemplo, si por el momento está controlando los canales del Mezclador del 1 al 8, pulsando el botón Bank derecho pasará a los próximos ocho canales, es decir, del 9 al 16. Para volver a los ocho canales anteriores, pulse el botón Bank izquierdo.



- Si presiona el botón Channel izquierdo o derecho en la sección Fader Banks, la asignación de faders desplazará los canales de uno en uno.

Supongamos que los faders controlan actualmente los canales de audio 9–16. Si pulsa el botón Channel izquierdo, los faders se desplazarán una vez hacia la izquierda y pasará a controlar los canales de audio.

- Pulsando el botón Flip en la sección Fader Banks cambiará la asignación de parámetros entre los faders y los V-Pots, es decir, lo que se controlaba con un fader ahora se controla con el correspondiente V-Pot y viceversa.
- Presione el botón Edit en la sección Fader Banks para abrir un editor para la selección actual.

- Mantenga pulsado Shift y presione Edit para cerrar la ventana actualmente activa.

Usando los controles en la sección Fader Groups

En su aplicación puede crear los llamados presets de visualizaciones de canales, en su ventana Mezclador, seleccionando los canales y haciendo clic sobre el botón de símbolo en la parte inferior izquierda de la ventana Mezclador.

Las asignaciones de teclas Steinberg para Mackie Control hacen uso de la capacidad de visualizaciones de canales. En la sección Fader Groups, la visualización del primer canal definida en su aplicación se asigna al botón 1, la visualización del segundo canal se asigna al botón 2 y así sucesivamente. De esta forma, puede cambiar entre cualquiera de las primeras ocho visualizaciones de canales pulsando uno de los botones de la sección Fader Groups.

Usando los faders

Los faders de Mackie Control se usan para mezclado y control manual de los niveles, y permiten realizar ajustes precisos de los correspondientes niveles de canales en su aplicación. Ya que los faders son motorizados, se moverán para reflejar cualquier automatización de nivel que haya creado en sus proyectos. Los faders también se moverán al seleccionar un nuevo conjunto de ocho canales para controlar, saltando instantáneamente para reflejar los niveles actuales de los ocho canales.

- Los faders también son sensibles al tacto, lo que significa que tan pronto como mueva el fader manualmente, los motores se “paran”.

En otras palabras, si ha automatizado cambios de nivel, puede coger un fader cuando quiera, sobrescribiendo la automatización – como si hiciese clic para mover un fader en la pantalla con el ratón.

- Aunque los faders son muy silenciosos, puede haber situaciones en las que quiera un silencio absoluto – p.e. al mezclar una pieza musical muy suave y sutil. Si ese es el caso, puede desactivar los motores haciendo clic en el botón Motors de la sección Action Keys.

Al acabar, haga clic sobre el botón Motors otra vez. Los motores de los faders se activarán de nuevo, y los faders se moverán instantáneamente para reflejar los niveles actuales.

- ⚠ Apagar los motores no afecta a la automatización del programa – todos los datos de automatización grabados en el su proyecto se reproducen como siempre.

Rec/Rdy

Los botones inmediatamente debajo de la fila de V-Pots se usan para armar las pistas para la grabación. Los LEDs indican si una pista particular está armada para grabación.



Los LEDs de Señal debajo de los botones Rec/Rdy indican la actividad de señal en los canales. Los LEDs se encienden tan pronto como el medidor de nivel de un canal muestra actividad.

Mute y Solo



Las dos hileras de botones debajo de Rec/Rdy le permiten enmudecer o poner en solo los canales. Se aplican las siguientes reglas:

- Puede enmudecer o poner en solo varios canales a la vez.
- ¡Los botones Mute y Solo siempre muestran el estado del conjunto actual de ocho canales!

Esto significa que si enmudece un canal y luego selecciona otro set de ocho canales para controlar con faders, el indicador se apagará.

- ⚠ Si tiene un canal en solo, esto se indica con el LED Rude Solo en la parte superior derecha del panel de Mackie Control. Puede quitar el solo o el enmudecido de cualquier canal o combinación de ellos presionando (con o sin Shift) el botón Anular Solo (Solo De-feat). Vea [“Trabajando con ventanas”](#) en la [página 31](#).

Usando los botones Select



En las hileras de botones encima de los faders encontrará los botones Select. Se usan para seleccionar un único canal para realizar ajustes con detalle (vea “[Modo Selected Channel](#)” en la [página 22](#)).

- Sólo se puede seleccionar un canal a la vez.
- Cuando pone un canal en solo, se selecciona automáticamente.
- Si selecciona un canal y luego selecciona otro conjunto de ocho canales para su control de faders, el botón Seleccionar se apagará.

Esto es porque el canal todavía estará seleccionado, pero no se mostrará en el conjunto actual de faders.

Una nota sobre automatización

Los botones Read y Write, en la fila de arriba de la sección Action Keys, controlan el estado de los botones Read y Write del Mezclador del programa, permitiendo control remoto de la automatización del Mezclador.

- Presione el botón Read para activar o desactivar la lectura de los datos de automatización para el canal seleccionado.
- Mantenga presionado el botón Shift y presione el botón Read para activar o desactivar la lectura de los datos de automatización para todos los canales.
- Presione el botón Write para activar o desactivar la grabación de los datos de automatización para el canal seleccionado.
- Mantenga presionado el botón Shift y presione el botón Write para activar o desactivar la grabación de los datos de automatización para todos los canales.


Asignación del panel de control

Esta sección describe la asignación del panel de control para acceder a todos los ajustes VST: EQ, envíos de efectos, parámetros de Instrumentos VST y efectos, etc. También contiene descripciones de las páginas de parámetros disponibles, como se muestran en el visor de Mackie Control.


Procedimientos básicos

Seleccionando un grupo de parámetros

Para poder ver los ajustes de un parámetro en el visor y editar sus valores con los V-Pots, necesita seleccionar el correspondiente grupo de parámetros. Esto se hace presionando uno de los botones en las secciones Assignment y Action Keys de Mackie Control.



La sección Action Keys



La sección Assignment

Acerca de los tres modos

Mackie Control opera en uno de tres modos: Selected Channel, Fader Set, o Global. El modo usado depende de qué grupos de parámetros están seleccionados. Por ejemplo, pulsando el botón Pan en la sección Assignment pone la Mackie Control en el modo Fader Set.


La funcionalidad de los tres modos se describe en las siguientes páginas.

Modo Selected Channel

Este modo le da acceso a hasta ocho diferentes parámetros al mismo tiempo para un único canal seleccionado. Es como trabajar con una única tira de canal vertical en una mesa de mezclas, teniendo acceso al panorama, EQ, envíos, etc.

Al tener seleccionado un grupo de parámetros en este modo, el visor mostrará la siguiente información:

Las filas de arriba muestran los nombres de los parámetros disponibles. Cada parámetro se puede controlar con el correspondiente V-Pot. En este ejemplo, el V-Pot 1 controla el parámetro "Freq1", el V-Pot 2 controlaría "Gain1", etc.




- Usted selecciona qué canal editar con el modo Selected Channel pulsando uno de los ocho botones Seleccionar inmediatamente encima de los faders.

Vea "Usando los botones Select" en la página 21.

Modo Fader Set

En este modo puede ver y editar un único parámetro para los ocho diferentes canales (el Fader Set actual). Es como trabajar con un segmento horizontal de una mesa de mezclas, p.e. los controles de panorama de ocho canales consecutivos:



La fila inferior muestra los nombres de los ocho canales del Fader Set actual. Puede controlar el parámetro seleccionado para cada uno de los ocho canales usando el correspondiente V-Pot. En este ejemplo, el V-Pot 1 controlaría el parámetro Panorama del canal "Ch1", el V-Pot 2 controlaría el mismo parámetro para el canal "Ch2" y así sucesivamente.

- Seleccione qué conjunto de ocho canales va a editar usando los botones de los Fader Banks y/o la sección Fader Groups, como se describe en "Seleccionando qué canales controlar" en la página 19.

Modo Global

Aquí es donde hará sus ajustes globales, es decir, los ajustes que no tienen relación con los canales individuales. Los ejemplos incluyen ajustes de parámetros para los envíos de efectos, efectos maestros e Instrumentos VST.

Los contenidos del visor dependen del grupo de parámetros seleccionado. Aquí se selecciona el grupo de "Instrumentos", y el visor muestra los ajustes de uno de los Instrumentos VST activos:

Las filas de arriba muestran los nombres de los parámetros disponibles. Como puede ver, sólo se muestran cuatro parámetros en una página, permitiendo nombres de parámetros más largos. Cada parámetro se puede controlar con cualquiera de los dos V-Pots de encima. Aquí, el parámetro "Octava" se controlaría con el V-Pot 1 o 2, el "Semitono" se controlaría con el V-Pot 3 o 4 y así sucesivamente.

Octave

Instr 1

Semi tone

Synth name

Fine tune

sync 1/2

Page: 02/08


El nombre del subgrupo de parámetros seleccionado. Vea "Acerca de los subgrupos de parámetros" en la [página 23](#) para una explicación acerca de los subgrupos de parámetros.

El nombre del Instrumento VST.

Esto indica qué página se muestra, y cuántas páginas hay en el grupo de parámetros seleccionado. En este ejemplo, el visor muestra la página 2 de un total de 8.

Usando el panel de control

Cuando haya seleccionado un grupo de parámetros (subgrupo de parámetros – vea abajo), necesitará ir a la página que contenga el parámetro deseado. Esto se hace pulsando los dos botones llamados I/O para Avanzar Página y Sends para Retroceder Página, arriba de la sección Assignment.



- Mantener pulsado el botón Shift (a la derecha en la segunda hilera de botones en la sección Action Keys) y pulsar Página Arriba o Página Abajo le llevará a la primera o última página de parámetros disponible.

Una vez se muestre el parámetro en el visor, podrá ajustarlo a su valor moviendo el correspondiente V-Pot.

- Al mover el V-Pot, el visor cambiará para mostrar los valores del parámetro en lugar de los nombres.

Después de que haya movido un V-Pot, el visor mantendrá en pantalla los valores durante un corto periodo de tiempo antes de volver a mostrar los nombres de los parámetros.

- Para ver los valores de los parámetros sin hacer cambios, presione el botón Name/Value en la sección Visualizar. Esto hace que el visor cambie para mostrar los valores de los parámetros. Haga clic en el botón Name/Value otra vez para volver a los nombres de parámetros.

- Los valores de los parámetros también se indican con los anillos LED, alrededor de los V-Pots.

Acerca de los subgrupos de parámetros

La mayoría de los ajustes se estructuran de la siguiente forma: un grupo de parámetros (al que se accede presionando un botón en las secciones Assignment o Action Keys) contiene una o varias páginas, cada una contiene a la vez uno o varios parámetros.

Sin embargo, en el caso de los efectos de envío, efectos maestros, instrumentos (modo Global) e inserciones (modo Selected Channel), hay un nivel jerárquico más, llamado subgrupo de parámetros. Por ejemplo, los parámetros para los efectos maestros se estructuran de la siguiente forma:

El parámetro "Efectos Maestros" contiene ocho subgrupos – uno para cada ranura de efecto de inserción en su aplicación. Cada subgrupo contiene un cierto número de páginas que contienen un número de parámetros (ambos números dependen de los efectos activos).

- Para seleccionar otro subgrupo de parámetros, vaya a la primera página del subgrupo actual y use el V-Pot 1. La figura de abajo muestra la primera página del primer subgrupo de parámetros en el grupo Efectos Maestros.

Esto indica la ranura 1 de Efectos Maestros. Use el V-Pot 1 para seleccionar otro subgrupo de parámetros (es decir, otra ranura de Efecto Maestro).

MFX#1

On Symphonic

Master FX1

Page: 01/03

Acerca de los s mbolos

En las siguientes p ginas se describen los diferentes grupos de par metros. Los grupos de par metros se dividen de acuerdo a tres modos, Selected Channel, Fader Set y Global.

Para una navegaci n r pida en el capitulo, hay un icono arriba de cada p gina que muestra a qu  modo pertenece:



Este icono indica el modo Selected Channel "vertical".



Este icono indica el modo Fader Set "horizontal".



Este icono indica el modo Global.

Cuando un grupo de par metros tiene m s de una p gina de par metros en el visor de la Mackie Control, se indica con el siguiente s mbolo:



Esto se corresponde con los botones I/O y Sends en la secci n Assignment de la Mackie Control.

Por ejemplo, en la imagen de abajo, usar a los botones I/O y Sends para cambiar entre las p ginas de par metros "Nivel" y "Activar":

FX Send1	Level	Page: 01/05
Ch 1	Ch 2	Ch 3
Ch 4	Ch 5	Ch 6
Ch 7	Ch 8	




FX Send1	Enable	Page: 02/05
Ch 1	Ch 2	Ch 3
Ch 4	Ch 5	Ch 6
Ch 7	Ch 8	

Selected Channel: EQ



Para acceder a los controles de EQ para el canal seleccionado actualmente tiene que pulsar el bot n EQ en la secci n Assignment. Si presiona Shift + EQ, se mostrar  una banda por p gina para el canal seleccionado.

Por favor seleccione un canal pulsando uno de los botones Select, arriba de los faders.



Los controles de los ecualizadores se dividen en 2 p ginas:

- P gina 1
Pares de Frecuencia y Ganancia para las cuatro bandas.
- P gina 2
Active los controles Q para las cuatro bandas.

Freq1 Gain1	Freq2 Gain2	Freq3 Gain3	Freq4 Gain4
EQs	Ch 1	Page: 01/02	



Enab1	Q1 Enab2	Q2 Enab3	Q3 Enab4	Q4
EQs	Ch 1	Page: 02/02		



Selected Channel: FX Send

Para acceder los controles (auxiliares) de Envíos de Efectos del canal seleccionado actualmente tiene que pulsar el botón DYN en la sección Assignment. Pulsando Shift+DYN irá cambiando a través del modo Fader Set “FX Send 1” hasta “FX Send 8”.

Por favor seleccione un canal pulsando uno de los botones Select, arriba de los faders.



Los destinos de Buses controlan si la señal del efecto de envío se envía directamente a los efectos internos, a los canales de grupo, o a una salida física de bus (si su tarjeta de sonido tiene salidas adicionales).

Los controles para envíos se dividen en 4 páginas:

- **Página 1**

Niveles de Envío para cada uno de los 8 Envíos de Efectos.

- **Página 2**

Activar conmutadores para cada uno de los 8 Envíos de Efectos.

- **Página 3**

Conmutadores para cambiar entre el modo de fader pre/post.

- **Página 4**

Controles para elegir el destino de la señal de efecto de envío.

Leve1	Leve2	Leve3	Leve4	Leve5	Leve6	Leve7	Leve8
FX Se nd			Ch 1				Page: 01/04



Enab1	Enab2	Enab3	Enab4	Enab5	Enab6	Enab7	Enab8
FX Se nd			Ch 1				Page: 02/04



Pre1	Pre2	Pre3	Pre4	Pre5	Pre6	Pre7	Pre8
FX Se nd			Ch 1				Page: 03/04



Bus1	Bus2	Bus3	Bus4	Bus5	Bus6	Bus7	Bus8
FX Se nd			Ch 1				Page: 04/04



Selected Channel: Inserts

Para acceder a los controles de Efectos de Inserción del canal seleccionado actualmente tiene que pulsar el botón Plug-Ins en la sección Assignment.

Por favor seleccione un canal pulsando uno de los botones Select, arriba de los faders.



- Cuando se selecciona la Página 01, el V-Pot 1 selecciona cuál de las ranuras de inserción se está editando ahora (vea [“Acerca de los subgrupos de parámetros”](#) en la [página 23](#)).

Si no se selecciona ningún efecto para la ranura de inserción actual, el visor mostrará que no hay 'Ningún Efecto' seleccionado.

IFX#1	Off No Effect	
Insert1	Ch 1	Page: 01/01

Después de que un plug-in se haya seleccionado en su programa, el visor cambiará para mostrar el plug-in en esta ranura del efecto y el indicador de 'número de páginas' mostrará la cantidad de páginas necesarias para visualizar todos los parámetros declarados del plug-in.

Aquí se ha seleccionado el plug-in Reverb32.

IFX#1	On Reverb32	
Insert1	Ch 1	Page: 01/03



Mix	Predelay	Rev. Time	Lo Cut
Reverb32	Ch 1		Page: 02/03




Hi Cut	Room size	
Reverb32	Ch 1	Page: 03/03



Selected Channel: Studio Sends

Para acceder a los controles de Envíos de Estudio del canal seleccionado actualmente tiene que pulsar los botones Sends y Shift en la sección de Action Keys.

Por favor seleccione un canal pulsando uno de los botones Select, arriba de los faders.



Los controles para los envíos de Estudio se dividen en 4 páginas:

- **Página 1**
Niveles de Envío para cada uno de los Envíos de Estudio.
- **Página 2**
Activar conmutadores para cada uno de los Envíos de Estudio.
- **Página 3**
Conmutadores para cambiar entre el modo de fader pre/post.
- **Página 4**
Controlan el panorama izquierdo/derecho de la señal de envío de Estudio.



Selected Channel: Instruments

Para acceder a los controles de Instrumento del canal seleccionado actualmente tiene que pulsar el botón Instruments en la sección Action Keys.

Por favor seleccione un canal pulsando uno de los botones Select, arriba de los faders.



Fader Set: Pan



Para acceder a los controles de Panorama tiene que pulsar el botón Pan en la sección Assignment.



El panorama izquierdo/derecho de un canal en el Fader Set actual se controla con el correspondiente V-Pot.

Pan	Pan Left-Right	Page: 01/02
Ch 1	Ch 2	Ch 3
Ch 4	Ch 5	Ch 6
Ch 7	Ch 8	




Pan	Pan Front-Rear	Page: 02/02
Ch 1	Ch 2	Ch 3
Ch 4	Ch 5	Ch 6
Ch 7	Ch 8	



Global: Send Effects

La Mackie Control puede controlar los parámetros de los efectos que están cargados en la primera inserción de los canales de efectos. Para acceder a ellos tiene que presionar el botón Sends en la sección Action Keys.






▪ Al seleccionar la Página 01, el V-Pot 1 selecciona qué efecto de los canales de efectos se está editando actualmente (vea “Acerca de los subgrupos de parámetros” en la [página 23](#)).

Si no se selecciona ningún efecto para la ranura actual, el visor mostrará que no hay ‘Ningún Efecto’ seleccionado.




Después de que un plug-in se haya seleccionado en su programa, el visor cambiará para mostrar el plug-in actual en esta ranura del efecto y el indicador de ‘número de páginas’ mostrará la cantidad de páginas necesarias para visualizar todos los parámetros declarados del plug-in.

Aquí se ha seleccionado el plug-in Reverb32.




Global: Master Effects

La Mackie Control puede controlar los parámetros de los efectos que están cargados en la sección de efectos maestros en la salida principal. Para acceder a ellos tiene que presionar el botón Maestro en la sección Action Keys.






▪ Al seleccionar la Página 01, el V-Pot 1 selecciona qué ranura de efecto maestro se está editando actualmente (vea “Acerca de los subgrupos de parámetros” en la [página 23](#)).

Si no se selecciona ningún efecto para la ranura de efecto maestro actual, el visor mostrará que no hay ‘Ningún Efecto’ seleccionado.



Después de que un plug-in se haya seleccionado en su programa, el visor cambiará para mostrar el plug-in actual en esta ranura del efecto y el indicador de ‘número de páginas’ mostrará la cantidad de páginas necesarias para visualizar todos los parámetros declarados del plug-in.

Aquí se ha seleccionado el plug-in Symphonic.



G

Global: Instruments

La Mackie Control puede controlar los parámetros de los instrumentos que están cargados en la ventana de Instrumentos VST. Para acceder a ellos pulse el botón Instruments en la sección Action Keys y pulse Shift.



- Al seleccionar la Página 01, el V-Pot 1 selecciona qué ranura de Instrumento VST se está editando (vea [“Acerca de los subgrupos de parámetros”](#) en la [página 23](#)).

Si no hay ningún Instrumento VST seleccionado para la ranura actual, el visor mostrará 'Ningún Efecto'.

VST#1	No Efecto	
Instr 1		Page: 01/01

Después de que un plug-in de instrumento se haya seleccionado en su programa, el visor cambiará para mostrar el instrumento seleccionado en esta ranura del efecto y el indicador de 'número de páginas' mostrará la cantidad de páginas necesarias para visualizar todos los parámetros declarados del plug-in.

VST#1	Synth name	
Instr 1		Page: 01/08



Octave	Semitone	Fine tune	sync 1/2
Instr 1	Synth name		Page: 02/08



Octave	Semitone	Fine tune	Noise level
Instr 1	Synth name		Page: 03/08




Filter Freq	Resonance	Envelope Amt	Overdrive
Instr 1	Synth name		Page: 04/08

Control del Transporte

Esta sección describe cómo controlar la reproducción, la grabación, el posicionamiento y el visor de tiempo en su aplicación con Mackie Control.

Los controles de transporte

Los controles de transporte de Mackie Control se encuentran en la esquina inferior derecha del panel:




- Tome nota de que pulsando Shift mientras presiona Rebobinar o Avance Rápido moverá el cursor del proyecto al inicio o al final del mismo.

Acerca de la jog wheel

La jog wheel sólo moverá la posición del cursor del proyecto en su programa. Si pulsa el botón Arrastrar encima de la jog wheel, se usará la función de jog en su programa, es decir, oír la reproducción.

Trabajando con marcadores



Puede usar la Mackie Control para moverse directamente a posiciones concretas definidas en su proyecto con la ayuda de los marcadores. También puede poner un marcador en el proyecto en la posición actual. El uso más común es probablemente el de mover los marcadores L y R – los localizadores izquierdo y derecho.

Saltando a un marcador

En la sección Markers (directamente encima de los Controles de Transporte), presione el botón Prev o Next para saltar desde la posición actual del cursor del proyecto hasta la posición del marcador anterior o posterior.

Añadiendo un marcador

1. Ponga el cursor del proyecto en la posición en la que quiere añadir un marcador.

2. En la sección Markers pulse el botón Add.
Se pondrá un marcador en la posición del cursor actual en su proyecto.

Cambiando la visualización de tiempo

Al presionar el botón SMPTE/Beats en la sección de Visualización, la visualización de tiempo de la Mackie Control cambiará entre “compases y tiempos” y formato de código de tiempo, como esté seleccionado en la configuración de proyecto de su aplicación.


Este cambio también se refleja en el panel de Transporte.

⚠ Si primero cambia la visualización de tiempo en su aplicación sobre la barra de Transporte, el cambio no se refleja en la Mackie Control.

Otras funciones

Esta sección describe las funciones restantes disponibles en el panel de la Mackie Control.

Funciones de Proyecto




Los botones Save y Revert, en la sección Action Keys, tienen las siguientes funcionalidades:

- Presione el botón Save para guardar el proyecto actual. Es lo mismo que seleccionar “Guardar” del menú Archivo.
- Mantenga Shift y presione Save para guardar una copia de seguridad del proyecto actual. Es lo mismo que usar el comando “Guardar una Nueva Versión”.

- Presione el botón Revert para volver a la última versión guardada del proyecto actual.

Es lo mismo que seleccionar “Volver a la Versión Anterior” del menú Archivo.


Funciones de Edición



Los botones Undo y Redo, en la sección Action Keys, tienen las siguientes funcionalidades:

- Presione Undo para deshacer la última operación en su aplicación.
- Presionando Shift y Undo a la vez abrirá el diálogo Historial de Ediciones.
- Presione Redo para “deshacer lo deshecho”.

Trabajando con ventanas




Los botones de arriba y a la derecha de la sección Markers le permiten controlar las funciones del proyecto, o abrir y cerrar ventanas en su aplicación.

- Presione el botón Left para poner el cursor del proyecto en la posición marcada por el localizador izquierdo.
- Mantenga pulsado Shift y presione el botón Left para mover el localizador izquierdo a la posición actual del cursor del proyecto.
- Presione el botón Right para poner el cursor del proyecto en la posición marcada por el localizador derecho.


- Mantenga pulsado Shift y presione el botón Right para mover el localizador derecho a la posición actual del cursor del proyecto.
- Presione el botón Cycle para activar y desactivar el modo Cycle en el programa. Este ajuste se refleja en el panel de Transporte.
- Presione el botón Punch para activar y desactivar el punch automático en el programa. Este ajuste se refleja en el panel de Transporte.
- Presione el botón Project para traer la ventana Proyecto actual al frente.
- Presione el botón Mixer para abrir o cerrar la ventana Mezclador.
- Presione el botón Motors para encender o apagar los motores de los faders – vea [“Usando los faders”](#) en la [página 20](#).
- Presione el botón Solo Defeat para desactivar el modo Solo de todos los canales.
- Mantenga pulsado Shift mientras presiona el botón Solo Defeat para desemmudecer todos los canales.

En la esquina superior derecha de la Mackie Control, cerca del visor, encontrará un LED llamado Rude Solo. Este LED se enciende cuando algún canal está en Solo.




El LED Rude Solo

Teclas de Función



Puede usar las teclas de función F1 a F8 y combinaciones de teclas de función con el botón Shift para acceder a las funciones de su aplicación. Vea el Manual de Operaciones para información acerca de cómo asignar funciones del programa a teclas de función de un controlador de remoto.


En el panel trasero de la Mackie Control encontrará dos jacks de entrada para pedales de pie, llamados User Switch A y B.



Los conmutadores y entradas del panel trasero de la Mackie Control

El procedimiento para asignar funciones a estos pedales de pie es el mismo que para teclas de función (vea arriba).

Teclas de Cursor



Presionar los cursores que se encuentran a la izquierda de la jog wheel es lo mismo que usar las flechas del teclado de su ordenador.

Mostrando los medidores de nivel en el visor de parámetros

Puede mostrar los medidores de nivel de cada canal en el visor de parámetros. Esto se hace pulsando Shift y el botón SMPTE/Beats. Presionando los mismos botones otra vez hará que el visor vuelva al modo parámetro.

Índice alfabético

A

Apple Remote [6](#)

C

CM Automation Motor Mix [6](#)

H

Houston [8](#)

J

JL Cooper CS-10 [8](#)

JL Cooper MCS-3000 [9](#)

M

Mackie Control [9](#)

Banks (Botones) [19](#)

Channel (Botones) [19](#)

Controles de transporte [30](#)

Cycle (Botón) [32](#)

Edit (Botón) [19](#)

EQ (Modo Selected Channel) [24](#)

Fader Set (Modo) [22](#)

Faders [20](#)

Flip (Botón) [19](#)

FX Send (Modo Selected Channel) [25](#)

Global (Modo) [23](#)

Grupos de parámetros [21](#)

Inserts (Modo Selected Channel) [26](#)

Instruments (Modo Global) [29](#)

Instruments (Modo Selected Channel) [27](#)

Jog Wheel [30](#)

Left (Botón) [31](#)

Marcadores [30](#)

Master Effects (Modo Global) [28](#)

Medidores de nivel [32](#)

Mixer (Botón) [32](#)

Motors (Botón) [20](#)

Mute/Solo (Botones) [20](#)

Name/Value (Botón) [23](#)

Página Arriba/Abajo (Botones) [23](#)

Pan (Modo Fader Set) [27](#)

Panel de Control [23](#)

Project (Botón) [32](#)

Punch (Botón) [32](#)

Read (Botón) [21](#)

Rec/Rdy (Botones) [20](#)

Redo (Botón) [31](#)

Revert (Botón) [31](#)

Revestimiento [18](#)

Right (Botón) [31](#)

Save (Botón) [31](#)

Select (Botones) [21](#)

Selected Channel (Modo) [22](#)

Send Effects (Modo Global) [28](#)

SMPTE/Beats (Botón) [31](#)

Studio Sends (Modo Selected Channel) [26](#)

Subgrupos de parámetros [23](#)

Teclas de Cursor [32](#)

Undo (Botón) [31](#)

V-Pots [23](#)

Write (Botón) [21](#)

Mackie Control XT [19](#)

Mackie HUI [9](#)

R

Radikal SAC-2k [12](#)

Roland MCR-8 [13](#)

T

Tascam US-428 [14](#)

Y

Yamaha 01V [15](#)

Yamaha 01v96v2 [16](#)

Yamaha 01x [16](#)

Yamaha 02r96v2 [16](#)

Yamaha DM1000v2 [16](#)

Yamaha DM2000/DM2000v2 [15](#)