

HALION SONIC SE

Matthias Klag, Michael Ruf

Révision et contrôle qualité : Cristina Bachmann, Heiko Bischoff, Marion Bröer, Christina Kaboth, Insa Mingers, Sabine Pfeifer, Benjamin Schütte

Traduction : Gaël Vigouroux

Ce document PDF a été amélioré pour être plus facile d'accès aux personnes malvoyantes. En raison du grand nombre d'images qu'il contient et de leur complexité, veuillez noter qu'il n'a pas été possible d'intégrer de descriptions textuelles des images.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et n'engagent aucunement la responsabilité de Steinberg Media Technologies GmbH. Le logiciel décrit dans ce document fait l'objet d'un Accord de Licence et ne peut être copié sur un autre support, sauf si cela est autorisé spécifiquement par l'Accord de Licence. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, reproduite ni même transmise ou enregistrée, sans la permission écrite préalable de Steinberg Media Technologies GmbH. Les détenteurs enregistrés de la licence du produit décrit ci-après sont autorisés à imprimer une copie du présent document pour leur usage personnel.

Tous les produits et noms de sociétés sont des marques de commerce [™] ou déposées [®] de leurs détenteurs respectifs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.steinberg.net/trademarks.

Date de publication: 29 Mars 2012

© Steinberg Media Technologies GmbH, 2012.

Tous droits réservés.

Table des Matières

4	Introduction
4	Présentation de HALion Sonic SE
5	À propos des programmes, des couches, des multis, des pages Macro et des préréglages
7	Gestion des sons
7	Introduction
7	Le rack multi-programme
10	Édition de programmes
10	Édition des programmes à partir de la page Macro
13	Configuration MIDI et Mixage
13	La page MIDI
15	La page Mix
16	Effets globaux
16	Introduction
16	La page Effects
18	À propos des effets
36	Effets hérités de HALion 3
44	La section Performance
44	Introduction
44	Les commandes de performances
45	Les contrôles instantanés
46	Les pads de déclenchement
49	Fonctions et paramètres globaux
49	Introduction
49	Section des fonctions du plug-in
53	La page Options
58	Contrôleurs MIDI
58	Utiliser des contrôleurs MIDI
62	Index

Présentation de HALion Sonic SE



L'interface de HALion Sonic SE se présente dans une fenêtre de taille fixe qui est divisée en plusieurs sections :

- Le rack multi-programme se trouve à gauche.
Voir ["Le rack multi-programme"](#) à la [page 7](#).
- L'écran Edit situé à droite regroupe les pages Edit, MIDI, Mix, Effects et Options.
Voir le chapitre ["Édition de programmes"](#) à la [page 10](#).
- La section Performance, avec les pads de déclenchement, les contrôles instantanés, les contrôleurs de performances et la sphère de contrôle, se trouve en bas de l'interface de l'application.
Voir ["La section Performance"](#) à la [page 44](#).
- La section des fonctions du plug-in est située en haut de l'interface de l'application.
Voir ["Section des fonctions du plug-in"](#) à la [page 49](#).
- Les barres d'outils se trouvent au-dessus de l'écran Edit.
Voir ["Les barres d'outils"](#) à la [page 52](#).

HALion Sonic SE offre deux modes d'affichage : la vue d'édition complète et la vue de jeu, qui est plus réduite.

- Cliquez sur le bouton “p” dans la petite barre d'outils située sous le logo Steinberg pour passer en vue de jeu. Dans cette vue, seules les fonctions du plug-in, les pads de déclenchement, les contrôles instantanés et les contrôleurs de performances sont visibles.

Le bouton indique maintenant “e”. Quand vous cliquez sur ce bouton, la vue d'édition est restaurée.

Vue de jeu



À propos des programmes, des couches, des multis, des pages Macro et des préréglages

Programmes

Chaque programme de HALion Sonic SE est un instrument ou un son complexe qui combine jusqu'à quatre couches. Souvent, un programme contient une seule couche qui contient déjà tous les composants nécessaires, comme par exemple les fonctions de synthèse ou les effets d'insert. Cela s'explique par le fait qu'une couche est une structure sonore complète en elle-même, voir plus bas. Le programme ajoute la possibilité de combiner différentes couches pour créer des sons encore plus complexes ou des combinaisons de sons que vous souhaitez charger sous forme d'entité. Un exemple typique pourrait être un son split (scindé) basse/piano ou un son à couches piano/cordes.

Multis

HALion Sonic SE est un plug-in multitimbral pouvant charger jusqu'à 16 sons (ou programmes) qui peuvent être combinés. Cette combinaison est ce qu'on appelle un “multi-programme” ou, plus simplement, un multi. Vous pouvez par exemple utiliser les multis pour superposer plusieurs programmes ou pour répartir les sons sur différentes plages du clavier en assignant plusieurs programmes à une même entrée MIDI. L'utilisation la plus courante reste cependant la création d'ensembles de sons composés de différents instruments, assignés à des canaux MIDI individuels.

Préréglages

Vous pouvez enregistrer et charger tous types de sons dans des préréglages de multis ou de programmes individuels.

Fichiers de contenus et structure de dossiers

HALion Sonic SE est fourni avec un important volume de contenus sonores prêts à l'utilisation. Ces contenus qui comprennent des centaines de programmes sont protégés en écriture. Par conséquent, vous pouvez éditer ces fichiers quand ils sont chargés dans HALion Sonic SE, mais vous ne pouvez pas remplacer les fichiers des contenus d'usine eux-mêmes pour enregistrer définitivement vos modifications.

Pour enregistrer les éditions que vous effectuez sur les contenus d'usine, il vous faut enregistrer les fichiers sous des nouveaux noms et dans des emplacements prédéfinis. Ces fichiers, qu'on appelle "contenus utilisateur", sont enregistrés avec l'extension de fichier ".vstpreset". Il est possible de les classer par catégories et de les rechercher de la même manière que les contenus d'usine.

Les contenus utilisateur sont enregistrés dans une structure de dossiers prédéfinie sur votre disque dur (le chemin d'accès dépend du système d'exploitation que vous utilisez).

VST Sound Instrument Sets et pages Macro

Les VST Sound Instrument Sets de Steinberg offrent des contenus supplémentaires pour les instruments VST basés sur la technologie HALion. Ils se présentent dans une page d'édition individuelle, appelé page Macro, qui possède une apparence personnalisée et comporte un jeu de commandes correspondant aux fonctions du VST Sound Instrument Set spécifique. Quand vous éditez le programme ou la couche d'un certain VST Sound Instrument Set, la page Macro correspondante apparaît. Pour de plus amples détails sur les fonctions et commandes d'une page Macro, veuillez vous référer à la documentation fournie avec le VST Sound Instrument Set correspondant.

Pistes d'instrument et rack d'instruments

Il est possible d'utiliser HALion Sonic SE sur une piste d'instrument ou de le charger dans le rack d'instruments VST. Dans un cas comme dans l'autre, HALion Sonic SE vous permet de charger jusqu'à 16 programmes à la fois. Toutefois, il existe une grande différence entre ces deux modes d'utilisation. Comme les pistes d'instrument ne prennent pas en charge les plug-ins à sorties multiples, les 16 slots sont routés en interne sur la sortie principale de HALion Sonic SE. En configurant plusieurs slots de programme sur le même canal MIDI, vous pourrez facilement créer des sons scindés et des couches pouvant être utilisés sur une piste d'instrument.


Chargement des programmes

Grâce à son architecture multitimbrale, HALion Sonic SE vous permet de charger (et d'enregistrer) des préréglages pour l'occurrence du plug-in elle-même (en procédant de la même manière que dans Cubase), mais également pour chacun des slots du rack multi-programme (voir "[Charger des programmes dans les slots](#)" à la [page 7](#).)

Introduction

Ce chapitre décrit les fonctions de base du rack multi-programme et vous indique comment gérer les sons avec cet outil.

Le rack multi-programme



Le rack multi-programme comprend 16 slots, ce qui signifie que vous pouvez charger jusqu'à 16 programmes simultanément.

Le rack multi-programme est lié à l'écran Edit : quand la page Edit est ouverte et que vous cliquez sur un des slots du rack multi-programme, vous pouvez voir les réglages de chaque programme chargé (voir "[Édition de programmes](#)" à la [page 10](#)). Vous trouverez d'autres paramètres de slot tels que le niveau, le panoramique, le canal MIDI, etc. dans les pages MIDI et Mix (voir "[La page MIDI](#)" à la [page 13](#) et "[La page Mix](#)" à la [page 15](#)).

Il existe deux moyens de charger les programmes dans le rack multi-programme :

- Vous pouvez charger les programmes directement via le rack multi-programme (voir "[Fonctions des slots dans le rack multi-programme](#)" à la [page 7](#)).
- Vous pouvez utiliser le slot de programme de la section des fonctions du plug-in pour charger un programme (voir "[Section des fonctions du plug-in](#)" à la [page 49](#)).

Fonctions des slots dans le rack multi-programme

Les slots du rack multi-programme vous permettent de charger et de gérer vos programmes. Qui plus est, vous pouvez rendre muets ou écouter en solo des programmes individuels, etc.

Charger des programmes dans les slots

Voici comment procéder pour charger un programme dans un slot de programme :

1. Cliquez sur le bouton "Load Program" situé à droite du slot ou sélectionnez l'option Load Program dans le menu contextuel du slot.
La fenêtre qui apparaît vous montre les programmes disponibles.
 2. Sélectionnez un programme.
Le programme se charge.
- ⇒ Le chargement de programmes contenant de nombreuses données d'échantillon peut prendre un certain temps.

Gestion des programmes via le menu contextuel des slots

Pour ouvrir le menu contextuel, faites un clic droit sur le slot correspondant.

Voici les options disponibles :

Option	Description
Load Program	Cette option permet d'ouvrir la boîte de dialogue Load Program. Sélectionnez un programme ou une couche et cliquez sur OK pour le/la charger dans ce slot.
Save Program	Cette option permet d'enregistrer le programme actuel sans changer son nom. À noter que les contenus d'usine ne peuvent pas être remplacés. Quand vous éditez des contenus d'usine et sélectionnez cette option, vous accédez à la boîte de dialogue Save Program. Celle-ci vous permet d'enregistrer le programme modifié sous un nouveau nom.
Save Program As...	Cette option permet d'accéder à la boîte de dialogue "Save Program" et d'enregistrer le programme actuel sous un nouveau nom.
Remove Program	Sélectionnez cette option pour supprimer le programme du slot correspondant.
Revert to last saved Program	Sélectionnez cette option pour annuler tous les changements apportés au programme dans ce slot.
Cut Program	Sélectionnez cette option pour copier le programme et le retirer du slot.
Copy Program	Sélectionnez cette option pour copier le programme sans le supprimer.
Paste Program	Sélectionnez cette option pour coller un programme copié précédemment dans le slot. Tout programme précédemment chargé dans ce slot est alors remplacé.

⇒ Vous pouvez également couper, copier et coller des programmes d'une instance de HALion Sonic SE à une autre.

Édition du nom d'un programme

Voici comment procéder pour éditer le nom d'un programme directement dans le rack multi-programme :

1. Double-cliquez sur le nom du programme.
2. Saisissez un nouveau nom.
3. Appuyez sur [Entrée].

⇒ Pour que le programme soit disponible dans la MediaBay sous son nouveau nom, vous devez l'enregistrer.

Changer de slots

Vous pouvez utiliser les touches fléchées vers la haut et le bas du clavier de votre ordinateur pour sélectionner un slot. Cela vous permet de passer rapidement des réglages d'un programme à l'autre.

Indicateur d'activité MIDI

Non seulement le numéro de slot sert d'étiquette, mais en plus il indique les données MIDI entrantes en s'allumant.

Écoute de slots en solo

Activez le bouton Solo d'un slot pour écouter uniquement le programme correspondant. Remarquez que plusieurs slots peuvent être écoutés en solo en même temps.

Rendre des slots muets

Activez le bouton Mute pour rendre ce programme muet même s'il est lu. Le programme reste chargé et peut donc être rallumé facilement.

Suppression des programmes chargés

Voici comment procéder pour supprimer tous les programmes chargés :

- En haut du rack multi-programme, cliquez sur l'icône de corbeille située à droite du nom de la section.
- ⇒ En supprimant les programmes de cette manière, vous ne réinitialisez pas les paramètres qui sont indépendants des programmes (ceux des effets ou des slots, par exemple).

Édition de programmes

Édition des programmes à partir de la page Macro

Les contenus d'usine de HALion Sonic SE offrent une page Macro pour chacune des couches d'un programme. Cette page vous permet de configurer les paramètres les plus importants. Elle est divisée en trois sections : Voice/Pitch, Filter et Amplifier.

- Pour accéder à la page Macro, cliquez sur le bouton Edit.
- ⇒ Si le programme comprend plusieurs couches, vous pourrez accéder aux différentes pages des couches en cliquant sur les boutons des couches (L1, L2, L3, L4) dans la barre de titre de la page.



La section Voice/Pitch

Cette section vous donne accès aux paramètres de hauteur.



Octave

Vous pouvez ici régler la hauteur par octaves (-4 à +4).

Coarse

Vous pouvez ici régler la hauteur par demi-tons (de -12 à +12).

Fine

Vous pouvez ici régler la hauteur avec davantage de précision (de -100 à +100 centièmes).

Pitchbend Up

Vous pouvez ici paramétrer la plage de hauteur modulée quand vous déplacez la molette de pitchbend vers le haut.

Pitchbend Down

Vous pouvez ici paramétrer la plage de hauteur modulée quand vous déplacez la molette de pitchbend vers le bas.

Polyphony

Ce réglage permet de spécifier combien de notes peuvent être jouées en même temps.

Mode Mono

Quand le mode Mono est activé, vous ne pouvez jouer qu'une seule note à la fois et la commande Polyphony n'est plus disponible.

La section Filter

La section Filter vous permet de régler les paramètres de filtrage. Ces paramètres fonctionnent par décalage, c'est-à-dire qu'ils vous permettent d'augmenter ou de diminuer les valeurs.

⇒ Cette section ne s'active que quand une couche utilise un filtre.

**Cutoff**

Le paramètre Cutoff permet de régler le timbre de la couche.

Resonance

Ce paramètre accentue les fréquences autour de la fréquence de coupure.

Attack

Permet d'augmenter ou de diminuer la durée d'attaque de l'enveloppe du filtre.

Release

Permet d'augmenter ou de diminuer la durée de relâchement de l'enveloppe du filtre.

La section Amplifier

La section Amplifier vous donne accès aux paramètres de niveau et de panoramique. De plus, vous pouvez y régler indépendamment les durées d'attaque et de relâchement des enveloppes d'amplification.



Level

Le paramètre Level vous permet de régler la puissance de la couche.

Pan

Le paramètre Pan définit la position de la couche dans le champ stéréo.

Attack


Utilisez ce paramètre pour décaler la phase d'attaque de l'enveloppe de l'amplificateur. Les valeurs positives raccourcissent le temps d'attaque tandis que les valeurs négatives le rallongent.

Decay

Utilisez ce paramètre pour décaler la phase de déclin de l'enveloppe de l'amplificateur. Les valeurs positives raccourcissent le temps de déclin tandis que les valeurs négatives le rallongent.

Configuration MIDI et Mixage

La page MIDI



La page MIDI vous donne accès aux paramètres MIDI de HALion Sonic SE. Ils comprennent le canal MIDI, les plages de notes (Key) et de vélocité (Vel) ainsi que les réglages de transposition (Transpose) et de polyphonie (Poly). Pour alterner entre vélocité et tessiture, servez-vous des commutateurs Key/Vel situés au-dessus des commandes de plage.

Paramètres de la page MIDI

Channel

Ici, vous pouvez spécifier à quel canal MIDI un slot est assigné. Vous pouvez paramétrer plusieurs slots sur le même canal MIDI et les déclencher simultanément avec les mêmes événements de note.

Poly (Polyphony)

Ce réglage permet de spécifier combien de notes peuvent être jouées en même temps. Étant donné que les programmes peuvent contenir jusqu'à quatre couches, le nombre de voix utilisées (échantillons stéréo, voix de synthé, etc.) peut être bien supérieur à la valeur spécifiée ici.

Transpose

Vous pouvez ici transposer les notes MIDI entrantes jusqu'à ± 64 demi-tons avant qu'elles soient transmises au programme chargé.

Zone de clavier (Low Key, High Key)

Il est possible de restreindre chaque slot à une certaine zone du clavier. Vous pouvez définir cette zone en utilisant les valeurs de touche inférieure (Low Key) et supérieure (High Key) ou en déplaçant les extrémités de l'affichage graphique du clavier. Quand vous cliquez-déplacez à partir du milieu du clavier, les deux valeurs sont déplacées en même temps. Vous pouvez également utiliser l'entrée MIDI pour définir la zone. Il vous suffit de cliquer dans le champ de valeur et de jouer la note.

Voici comment procéder pour définir la plage de notes :

1. Cliquez sur le bouton Key en haut de la page MIDI.
2. Dans le slot, configurez la plage de notes à l'aide des commandes de plage et/ou des champs de valeurs Low Key/High Key.

Plage de vitesse (Low Vel, High Vel)

Il est possible de restreindre chaque slot à une certaine plage de vitesse. Vous pouvez définir cette plage en utilisant les valeurs de vitesse inférieure (Low Vel) et supérieure (High Vel) ou en faisant glisser les extrémités de l'affichage graphique de plage de vitesse. Quand vous cliquez au milieu de la plage et faites glisser, les deux valeurs sont déplacées en même temps.

Voici comment procéder pour définir la plage de vitesse :

1. Cliquez sur le bouton Vel en haut de la page MIDI.
2. Dans le slot, définissez la plage de vitesse à l'aide de la commande de plage de vitesse et/ou des champs de valeur Low Vel/High Vel.

Filtre de contrôleur


Pour chaque slot, il est possible d'exclure par filtrage les messages des contrôleurs MIDI les plus utilisés. Par exemple, quand vous mappez un son de basse et un son de piano sur deux plages du clavier qui utilisent le même canal MIDI, les deux sons reçoivent les mêmes messages de contrôleur MIDI. Vous aimeriez faire en sorte que la basse ne reçoive pas les messages émis par la pédale de sustain. Pour éviter que tous les sons d'un même canal MIDI reçoivent les mêmes messages de contrôleur MIDI, vous pouvez vous servir du filtre de contrôleurs.

Pour exclure les messages de contrôleur MIDI les plus utilisés, procédez ainsi :

1. Cliquez sur le bouton Ctrl en haut de la page MIDI.
2. Dans le slot, cliquez sur le bouton qui correspond au contrôleur MIDI devant être exclu.

Voici les contrôleurs MIDI et les messages MIDI qui peuvent être exclus :
Sustain #64, Foot Controller #4, Foot Switches #65-69, Pitchbend, Modulation Wheel #1 et Aftertouch.

La page Mix



La page Mix vous donne accès aux paramètres audio des slots de HALion Sonic SE. Ils comprennent les réglages de niveau et de panorama, les départs d'effet auxiliaires AUX et le sélecteur de sortie. Pour le contrôle des niveaux de sortie, chaque slot possède également un vu-mètre.

Paramètres de la page Mix

On/Off

Ce commutateur vous permet d'allumer et d'éteindre l'entrée MIDI du slot. Par rapport à la fonction Mute, qui rend muette la sortie audio du slot mais continue de traiter le son en arrière plan, ce commutateur interrompt la communication MIDI avec le slot et donc le traitement du son.

Level

Ce paramètre vous permet de régler le niveau de sortie du slot.

Pan

Ce paramètre vous permet de régler la position dans le panorama stéréo.

Vu-mètre

Le vu-mètre indique le niveau de sortie du slot.

Niveaux de départ FX1 à 4

Ici, vous pouvez définir le montant de signal alimentant les quatre bus auxiliaires qui hébergent jusqu'à quatre effets chacun.

Output

Ce paramètre définit sur laquelle des 16 sorties du plug-in le slot est routé. Par défaut, tous les slots sont routés sur la sortie principale (Main).

Introduction

HALion Sonic SE possède quatre bus auxiliaires qui peuvent être utilisés comme des départs d'effet classiques. Tous les slots peuvent transmettre une part du signal aux bus. Chaque bus peut héberger jusqu'à quatre effets d'insert, ce qui vous permet de créer des effets complexes. Les bus sont ensuite routés sur la sortie principale ou sur les sorties individuelles du plug-in. La page des Effects fournit également un accès au bus de la sortie principale qui possède lui-même quatre inserts. Vous pouvez les utiliser par exemple pour ajouter un égaliseur ou un compresseur global à la chaîne du signal.

La page Effects

La page Effects vous permet de configurer des effets d'insert sur les bus AUX.

Utiliser les slots d'insert



Chaque bus, ainsi que le bus principal Main, fournit quatre slots pour effets d'insert. L'utilisation est la même pour tous les slots d'effet :

- Pour assigner un effet d'insert, cliquez sur un slot d'effet et sélectionnez un effet dans le menu.
- Pour supprimer un effet d'insert, cliquez sur le slot de cet effet et sélectionnez "None" dans le menu.

L'effet et ses paramètres sont supprimés.

- Le bouton On/Off situé au-dessus d'un slot d'effet permet de désactiver cet effet sans le supprimer.

Ainsi, vous pouvez éteindre l'effet sans perdre ses réglages.

- Le bouton situé à côté du bouton On/Off, au-dessus du slot d'effet, permet de contourner (bypass) cet effet.
Le contournement est actif lorsque le bouton est jaune. Vous pouvez également utiliser le bouton bypass situé devant le nom de l'effet sur la barre de titre de l'éditeur d'effet.
 - Pour éditer un effet d'insert, cliquez sur le bouton "e" du slot correspondant.
Vous ne pouvez éditer qu'un seul effet à la fois. Le bouton "e" reste allumé pour indiquer quel effet vous éditez. Les paramètres de l'effet d'insert correspondant sont affichés dans la section inférieure.
- ⇒ Par défaut, le paramètre Mix d'un effet d'insert dans un bus AUX est réglé sur 50%.

Déplacer des effets

Voici comment procéder pour déplacer des effets d'un slot à un autre au sein d'un même bus ou d'un bus à l'autre :

1. Cliquez sur l'étiquette de l'effet (FX1, FX2, FX3, FX4) et faites-le glisser au-dessus d'un slot.
Un rectangle orange indique où l'effet sera inséré.
2. Déposez cet effet sur le slot.
L'effet actuellement chargé est remplacé.

Pour changer l'ordre des effets, procédez ainsi :

1. Cliquez sur l'étiquette de l'effet que vous souhaitez déplacer (FX1, FX2, FX3, FX4) et faites-le glisser à proximité de la bordure des deux slots d'effets où vous souhaitez l'insérer.
Un rectangle de couleur indique où l'effet sera inséré.
2. Déposez l'effet pour le placer entre les deux slots d'effets adjacents.

Copier des effets d'un slot à l'autre

Voici comment procéder pour copier un effet d'un slot à l'autre :

1. Appuyez sur la touche [Alt]/[Option], cliquez sur l'étiquette de l'effet (FX1, FX2, FX3, FX4) et faites-le glisser au-dessus du slot d'insert dans lequel vous voulez le copier.
Un rectangle orange indique le slot où l'effet sera inséré.
2. Lâchez-le pour remplacer l'effet actuel par une copie du nouvel effet.

Pour copier un effet et l'insérer entre deux slots d'effets, procédez ainsi :

1. Appuyez sur [Alt]/[Option], cliquez sur l'étiquette de l'effet (FX1, FX2, FX3, FX4) et faites-le glisser à proximité de la bordure des deux slots d'effets.
Une ligne orange indique où l'effet sera inséré.
2. Déposez-le pour placer une copie de l'effet entre les deux slots d'effets adjacents.

Modifier les assignations de sortie

Au-dessus des slots d'insert, vous trouverez des menus pour assigner les sorties des bus auxiliaires AUX.

Voici comment procéder pour changer la sortie assignée :

1. Ouvrez le menu des sorties (Output) du bus AUX.
2. Sélectionnez la sortie dans le menu.

Régler les niveaux

Pour régler le niveau de sortie, utilisez le fader sous le vu-mètre :

- Déplacez le fader du bus auxiliaire (AUX).
- Une autre méthode consiste à saisir une valeur dans la zone de texte située sous le fader.

Bus d'effet principal

Le bus principal fonctionne comme les bus auxiliaires AUX. La seule différence réside dans le fait que le bus principal ne possède pas de sélecteur de sortie puisqu'il est relié de façon fixe à la sortie principale du plug-in (sortie 1/2).

⇒ Par défaut, le paramètre Mix d'un effet d'insert du bus principal est réglé sur 50%.

À propos des effets

HALion Sonic SE est fourni avec une collection d'effets de studio de haute qualité. Ces effets sont décrits en détail ci-dessous.

Reverb



Cet effet est une réverb algorithmique de haute qualité avec réflexions primaires et queue de réverb. Les réflexions primaires déterminent l'impression d'espace pendant les premières millisecondes de la réverb. Pour simuler différentes pièces, vous pouvez choisir entre différents motifs de réflexions primaires et régler leur taille. La queue de réverb, ou réverbération tardive, permet de contrôler la taille de la pièce et la durée de la réverb. Vous pouvez régler le temps de réverbération indépendamment dans trois bandes de fréquences.

Predelay

Ce paramètre détermine la période de temps entre le signal original et le déclenchement de la réverb. On associe généralement les valeurs de pré-delay élevées à des espaces vastes.

Early Reflections

Ce réglage définit le motif des réflexions primaires. Le motif de réflexions primaires contient les retards les plus importants dans l'impression d'espace que donne la pièce. Les motifs sont basés sur des mesures réalisées dans des pièces réelles.

Tail Mix

Ce paramètre règle le dosage entre les réflexions primaires et la queue de réverb. À 50 %, les réflexions primaires et la queue de l'effet sont au même niveau. Avec des valeurs inférieures à 50 %, les réflexions primaires sont amplifiées et la queue de la réverb est atténuée, de sorte que la source sonore se déplace vers l'avant de la pièce. Les valeurs supérieures à 50 % atténuent les réflexions primaires et amplifient la queue de réverb, de sorte que la source sonore se déplace vers l'arrière de la pièce.

Size

Ce paramètre détermine la durée du motif des réflexions primaires. À 100%, le motif est appliqué avec sa durée d'origine, ce qui confère un maximum de réalisme à la pièce. À moins de 100%, le motif des réflexions primaires est compressé et la pièce est perçue comme étant plus petite.

Low Cut

Ce paramètre atténue les basses fréquences des réflexions primaires. Plus cette valeur est élevée, moins les réflexions primaires contiennent de basses fréquences.

High Cut

Ce paramètre atténue les hautes fréquences des réflexions primaires. Plus cette valeur est basse, moins les réflexions primaires contiennent de hautes fréquences.

Delay

Ce paramètre retarde l'arrivée de la queue de réverb.

Room Size

Ce paramètre définit les dimensions de la pièce. À 100%, les dimensions correspondent à celles d'une cathédrale ou d'une grande salle de concert. À 50%, les dimensions correspondent à celles d'une salle de taille moyenne ou d'un studio. Avec des valeurs inférieures à 50%, les dimensions correspondent à celles d'une petite pièce ou d'une cabine.

Main Time

Ce paramètre détermine la durée globale de la queue de réverb. Plus la valeur est élevée, plus la queue de réverb décroît lentement. À 100%, la durée de réverbération est infinie. Par ailleurs, le paramètre Tail Main Time représente la bande médium de la queue de réverb.

High Time

Ce paramètre détermine la durée de réverbération des hautes fréquences de la queue de réverb. Avec des valeurs positives, les hautes fréquences décroissent plus lentement et réciproquement. Les fréquences affectées dépendent du paramètre Tail High Freq.

Low Time

Ce paramètre détermine la durée de réverbération des basses fréquences de la queue de réverb. Avec des valeurs positives, les basses fréquences décroissent plus lentement et réciproquement. Les fréquences affectées dépendent du paramètre Tail Low Freq.

High Freq

Ce paramètre détermine la fréquence de coupure entre les bandes médium et haute de la queue de réverb. La durée de réverbération des fréquences au-dessus de cette valeur peut être décalée par rapport à la durée de réverbération principale grâce au paramètre Tail High Time.

Low Freq

Ce paramètre détermine la fréquence de coupure entre les bandes médium et basse de la queue de réverb. La durée de réverbération des fréquences en dessous de cette valeur peut être décalée par rapport à la durée de réverbération principale grâce au paramètre Tail Low Time.

Shape

Ce paramètre contrôle l'attaque de la queue de réverb. À 0%, l'attaque est plus immédiate, ce qui correspond bien aux instruments rythmiques. Plus cette valeur est élevée, moins l'attaque est rapide.

Density

Ce paramètre règle la densité de l'écho de la queue de réverb. À 100%, les réflexions simples venant des murs ne sont pas audibles. Plus cette valeur est faible, plus les réflexions sont audibles.

High Cut

Ce paramètre atténue les hautes fréquences de la queue de réverb. Plus cette valeur est basse, moins la queue de la réverb contient de hautes fréquences.

Width

Ce paramètre permet de définir le champ panoramique du signal de sortie de la réverb. À 0%, la sortie de la réverb est mono. À 100%, la sortie est stéréo.

Mix

Ce paramètre détermine le rapport entre le signal d'origine et le signal traité. À 100%, la sortie délivre uniquement le signal traité.

Multi Delay



Cet effet produit des échos, aussi appelés delays ; il dispose de réglages de temps et de réinjection (feedback) ainsi que de filtres. Utilisez le paramètre Delay Mode pour configurer cet effet en stéréo (Stereo), en croisé (Cross) ou en Ping-Pong. En fonction du mode sélectionné, les échos sont répétés selon des motifs différents dans le champ panoramique. Utilisez Delay Time pour régler le temps des delays gauche et droit. Vous pouvez également activer Sync pour déterminer le temps de delay en fractions de temps (battements) synchronisées sur le tempo de l'hôte. Le paramètre Delay L/R vous permet quant à lui de décaler le temps du delay gauche ou droit. Les paramètres Feedback et Feedback L/R définissent le montant de la réinjection (feedback) des delays gauche et droit. Enfin, des filtres grave et aigu vous permettent de régler la couleur sonore des échos.

Mode

Le delay offre trois modes différents :

Mode	Description
Stereo	Ce mode contient deux delays parallèles, l'un pour le canal gauche et l'autre pour le canal droit, possédant chacun leur propre type de réinjection (feedback).
Cross	Ce mode contient deux delays à réinjection (feedback) croisée. La réinjection croisée signifie que le delay du canal gauche est reconduit dans le delay droit et inversement.

Mode	Description
Ping-Pong	Ce mode mélange les entrées gauche et droite et les envoie dans les delays gauche et droit. Ainsi, les échos rebondissent entre la gauche et la droite dans le champ panoramique, comme une balle de ping-pong. D'où le nom Ping-Pong Delay.

Time

Ce paramètre détermine le temps des delays gauche et droit en millisecondes. Utilisez Delay L/R pour raccourcir le temps du delay gauche ou droit. Activez Sync pour régler le temps de delay en valeur de note.

Sync

Activez cette option pour synchroniser le temps de delay sur le tempo de l'hôte. Quand ce bouton est activé, le temps est défini en valeurs de durée de note.

- ⇒ Si la durée résultant de la valeur de la note dépasse le temps de delay maximal de 5000ms, par exemple parce que le tempo du morceau est très lent, la durée sera réduite de moitié pour ne pas excéder le temps de delay maximal possible.

Delay L/R

Le paramètre Delay L/R vous permet de décaler le temps du delay gauche ou droit par rapport au temps de delay global. La valeur exprimée est un facteur. Le facteur 1 signifie que le delay est égal au temps de delay global. Le facteur 0,5 signifie que le temps est moitié moins long que le temps de delay global. Pour décaler le temps de delay gauche, tournez le bouton vers la gauche. Pour décaler le temps de delay droit, tournez le bouton vers la droite. La lettre "L" ou "R" avant le facteur indique le delay que vous éditez (gauche ou droit).

Feedback

Ce paramètre détermine le niveau général de réinjection pour les delays gauche et droit. La réinjection (feedback) désigne le fait que la sortie du delay est renvoyée à l'entrée. Selon le montant choisi, les échos sont plus ou moins répétés. À 0%, vous n'entendez qu'un seul écho. À 100%, les échos se répètent à l'infini.

Feedback L/R

Ce paramètre n'est disponible qu'avec le Stereo Delay. Utilisez-le pour décaler le montant de la réinjection (feedback) du delay gauche ou droit par rapport à la réinjection globale. La valeur exprimée est un facteur. Le facteur 1 signifie que le montant de la réinjection est égal à la réinjection globale. Le facteur 0,5 signifie que le montant est égal à la moitié de la réinjection globale. Pour décaler le temps de delay gauche, tournez le bouton vers gauche. Pour décaler le temps de delay droit, tournez le bouton vers la droite. La lettre "L" ou "R" avant le facteur indique le delay que vous éditez (gauche ou droit).

Filter Low

Ce paramètre vous permet d'atténuer les basses fréquences des delays.

Filter High

Ce paramètre vous permet d'atténuer les hautes fréquences des delays.

Mix

Ce paramètre détermine le rapport entre le signal d'origine et le signal traité. À 100%, la sortie délivre uniquement le signal traité.

Studio EQ



Il s'agit ici d'un égaliseur paramétrique à 4 bandes de qualité supérieure. Utilisez les quatre bandes de fréquences 1 Low, 2 Mid, 3 Mid et 4 High pour travailler la couleur du son, par exemple pour créer un son plus brillant ou plus sombre. Les deux bandes médium sont des filtres en crêtes, tandis que les bandes basse et haute sont des filtres en plateau. Toutes les bandes sont entièrement paramétriques et possèdent des paramètres Gain, Frequency et Q réglables.

Voici les commandes que vous pouvez trouver sur chaque bande de fréquence :

Commande	Description
Gain	Utilisez ce réglage pour définir l'atténuation ou l'amplification de la bande correspondante.
Freq	Utilisez ce réglage pour définir la fréquence atténuée ou amplifiée par Gain.
Q	Ce paramètre permet de régler la largeur de bande des filtres en crête médium. En augmentant la valeur Q sur les filtres en plateau haut et bas, vous pouvez accroître la déclivité de leur forme.

Voici comment procéder pour régler l'égaliseur :

- Utilisez les réglages Gain, Freq et Q de l'égaliseur en fonction de vos besoins.
- Pour régler simultanément les paramètres Gain et Freq, faites glisser les points à gauche dans le graphique de l'EQ.

Graphic EQ



Cet égaliseur possède dix bandes de fréquences que vous pouvez atténuer ou amplifier jusqu'à 12dB. Chaque bande de fréquences est contrôlée par un fader. Vous disposez également de commandes générales permettant de définir la plage et la sortie de l'égaliseur.

Voici comment procéder pour atténuer ou amplifier les bandes de fréquences :

- Pour atténuer une bande de fréquences, déplacez le fader de la bande vers le bas.
- Pour amplifier une bande de fréquences, déplacez le fader de la bande vers le haut.

Output

Ce paramètre détermine le niveau de sortie global de l'égaliseur.

Mode

L'option Mode vous offre plusieurs moyens d'ajouter de la couleur ou du caractère à la sortie égalisée :

Mode	Description
True Response	Filtres en série offrant une réponse précise en fréquence.
Classic	Filtres en parallèle dont la résonance est déterminée en fonction du niveau de gain.
Constant Q	Filtres en parallèle dont la résonance augmente quand le gain est amplifié, et vice versa.

Range

Ce paramètre détermine l'atténuation et l'amplification maximales en dB pour toutes les bandes de fréquences.


Invert

Activez ce bouton pour inverser la courbe de l'égaliseur. Les bandes de fréquences amplifiées sont alors atténuées et inversement.

Flatten


Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser toutes les bandes de fréquences à 0 dB.

MorphFilter



Le MorphFilter vous permet de mixer des filtres passe-bas et passe-haut, et ainsi de passer progressivement de l'un à l'autre, selon le principe du "morphing". Pour choisir les deux formes d'effet entre lesquelles vous allez évoluer, servez-vous des menus locaux "Filter Shape" (forme de filtre). Pour Filter Shape B, vous avez le choix entre plusieurs formes de filtres passe-haut et coupe-bande. Pour Filter Shape A, les formes de filtres passe-bas et passe-bande sont disponibles. Le contrôle Morph vous permet de doser le niveau des deux filtres en sortie. Le contrôle Cutoff permet de régler la fréquence de coupure du filtre. Le contrôle Resonance vous permet de conférer une certaine résonance au son filtré.

Distortion



Cet effet offre tout un éventail de distorsions allant de la distorsion numérique basse fidélité à la distorsion analogique haute fidélité. Les quatre types de distorsions, Rate Red, Tube Drive, Hard Clip et Bit Red, peuvent être combinés à volonté.

In Gain

Ce paramètre permet de définir le niveau d'entrée du son.

Rate Red (Rate Reduction)

Rate Red applique une distorsion numérique de repliement au son. Pour activer la commande Rate Red et régler le niveau de repliement, il vous faut allumer le commutateur Rate Red situé à gauche. Plus la valeur est basse, plus le niveau de repliement est élevé.

Tube Drive

Tube Drive applique au son une distorsion chaleureuse, comparable à celle des amplificateurs à lampe. Pour activer la commande Tube Drive et régler le niveau de distorsion, il vous faut allumer le commutateur Tube Drive situé à gauche. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de distorsion est élevé.

Hard Clip

Hard Clip applique au son une distorsion claire, comparable à celle des amplificateurs à transistors. Pour activer la commande Hard Clip et régler le niveau de distorsion, il vous faut allumer le commutateur Hard Clip situé à gauche. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de distorsion est élevé.

Bit Red (Bit Reduction)

Bit Reduction applique une distorsion basée sur du bruit de quantification. Pour activer la commande Bit Red et régler le niveau de bruit de quantification, il vous faut allumer le commutateur Bit Red situé à gauche. Plus la valeur est basse, plus le niveau de bruit de quantification est élevé.

Out Gain

Ce paramètre permet de régler le niveau de sortie du son.

Mix

Cette commande permet d'équilibrer le niveau de signal traité et non traité. À 100%, vous entendez uniquement le signal traité.

Amplifier



Cet effet émule le son d'un amplificateur avec ses haut-parleurs. Vous pouvez combiner différents amplificateurs et différents modèles de haut-parleur.

Amp Model

Sélectionnez ici le type d'amplificateur. Le caractère sonore de la saturation change en fonction de l'amplificateur sélectionné. Pour contourner l'amplificateur, sélectionnez "No Amp".

Speaker Model

Sélectionnez ici le modèle de haut-parleur. Chaque modèle colore le son à sa façon. Pour contourner le haut-parleur, sélectionnez "No Speaker".

Drive

Ce paramètre détermine le niveau de distorsion.

Bass

Utilisez ce bouton pour régler la tonalité des basses fréquences.

Middle

Utilisez ce bouton pour colorer le son des fréquences médium.

Treble

Utilisez ce bouton pour régler la tonalité des hautes fréquences.

Presence

Utilisez ce bouton pour ajouter de la brillance.

Low Damp

Utilisez ce bouton pour atténuer les basses fréquences des haut-parleurs.

High Damp

Utilisez ce bouton pour atténuer les hautes fréquences des haut-parleurs.

Channel Mode

Ici, vous pouvez définir quels canaux de sortie de l'amplificateur produisent un signal saturé. Les réglages possibles sont L (gauche), R (droite) et L/R (les deux). Lorsque vous sélectionnez L ou R, l'autre canal génère un signal clair.

Output

Ce paramètre permet de définir le niveau de sortie de l'amplificateur.

Chorus



L'effet Chorus épaissit et élargit le son en modulant la hauteur tonale.

Rate

Utilisez ce paramètre pour définir la fréquence de modulation de la hauteur en Hertz.

Sync

Activez ce bouton pour pouvoir régler la valeur Rate en fractions de temps.

Depth

Ce paramètre détermine l'intensité de la modulation de hauteur.

Phase

Ce paramètre permet d'élargir l'image sonore de l'effet de mono à stéréo.

Shape

Ce paramètre détermine les caractéristiques de la modulation. À 0%, la hauteur change continuellement, engendrant ainsi une modulation régulière. À 100%, la hauteur ne change pas en permanence, ce qui engendre une modulation moins régulière.

Mix

Cette commande permet d'équilibrer le niveau de signal traité et non traité. À 100%, vous entendez uniquement le signal traité.

Flanger



L'effet Flanger épaissit et élargit le son en modulant la hauteur tonale. Utilisez Feedback pour ajouter des résonances et créer des effets de balayage sonore évoquant un avion à réaction.

Rate

Utilisez cette commande pour définir la fréquence de modulation de la hauteur en Hertz.

Sync

Activez ce bouton pour pouvoir régler la valeur Rate en fractions de temps.

Depth

Ce paramètre détermine l'intensité de la modulation de hauteur.

Phase

Ce paramètre permet d'élargir l'image sonore de l'effet de mono à stéréo. Phase modifie également la caractéristique du paramètre Cross FB.

Shape

Ce paramètre détermine les caractéristiques de la modulation. L'effet est particulièrement audible lorsque Feedback est actif. À 0%, le son se déplace progressivement de haut en bas selon un schéma linéaire. À 100%, le son se déplace progressivement de haut en bas selon un schéma exponentiel.

Mix

Cette commande permet d'équilibrer le niveau de signal traité et non traité. À 100%, vous entendez uniquement le signal traité.

Feedback

Ce paramètre ajoute des résonances à l'effet.

Cross FB

Ce paramètre mixe la réinjection (feedback) du canal gauche dans le canal droit et inversement. Pour que ce paramètre ait un effet, le paramètre Feedback doit être réglé sur une valeur supérieure à 0%. L'effet varie en fonction de la valeur du paramètre Phase.

Tone

Ce paramètre permet de définir la tonalité de la réinjection (feedback). La réinjection sera d'autant moins brillante que la valeur de ce paramètre est faible.

Phaser

L'effet Phaser épaissit et élargit le son en modulant la phase. Utilisez Feedback pour ajouter des résonances et créer un balayage sonore.

Rate

Utilisez cette commande pour définir la fréquence de modulation de la phase en Hertz.

Sync

Activez ce bouton pour pouvoir régler la valeur Rate en fractions de temps.

Depth

Ce paramètre détermine l'intensité de modulation de la phase.

Shift

Ce paramètre déplace la modulation de la phase vers les fréquences les plus hautes du spectre.

Phase

Ce paramètre permet d'élargir l'image sonore de l'effet de mono à stéréo.

Low Cut

Utilisez ce réglage pour atténuer les basses fréquences.

High Cut

Utilisez ce réglage pour atténuer les hautes fréquences.

Mix

Cette commande permet d'équilibrer le niveau de signal traité et non traité. À 100%, vous entendez uniquement le signal traité.

Tremolo

Cet effet produit une modulation d'amplitude, autrement dit une modulation cyclique du niveau du son.

Rate

Utilisez cette commande pour définir la fréquence de modulation d'amplitude en Hertz.

Sync

Activez ce bouton pour pouvoir régler la valeur Rate en fractions de temps.

Depth

Ce paramètre détermine l'intensité de modulation d'amplitude.

Phase

Ce paramètre permet d'élargir l'image sonore de l'effet de mono à stéréo.

Output

Utilisez ce paramètre pour régler le volume de sortie du Tremolo.

Rotary



Cet effet émule le son d'un haut-parleur tournant vintage avec son amplificateur, son pavillon, son tambour et son enceinte. En émettant le son par le biais d'un pavillon et d'un tambour tournants, le haut-parleur tournant produit un effet Doppler qui épaissit le son. Le pavillon et le tambour peuvent tourner à des vitesses variables, produisant ainsi différentes intensités d'effet Doppler. L'amplificateur du haut-parleur tournant ajoute une distorsion chaude tandis que le pavillon, le tambour et l'enceinte colorent le son à leur façon. Le pavillon et le tambour sont enregistrés par des microphones (virtuels) qui peuvent être placés selon des angles différents afin d'élargir l'image sonore. Généralement, les haut-parleurs tournants sont utilisés avec les orgues électriques.

Rotation

Utilisez ce paramètre pour régler la vitesse de rotation du pavillon et du tambour sur lent (Slow), rapide (Fast) ou Stop. Avec le réglage rapide (Fast), l'effet Doppler est plus prononcé qu'avec le réglage lent (Slow). Avec Stop, aucun effet Doppler n'est audible car le pavillon et le tambour ne tournent pas. Étant donné que le pavillon et le tambour accélèrent et décélèrent de façon différente, la transition de lent (Slow) à rapide (Fast) et inversement produit les sons les plus intéressants.

Distance

Réglez ici la distance des microphones par rapport au pavillon et au tambour. La modulation d'amplitude appliquée au son décroît à mesure qu'augmente la distance par rapport aux microphones. Utilisez des valeurs élevées pour réduire la modulation d'amplitude.

Cabinet

Le pavillon et le tambour ont un son différent lorsqu'ils sont enregistrés à travers les ouïes de l'enceinte. Utilisez ce paramètre pour colorer la réponse du pavillon et du tambour avec le son de l'enceinte. À 100%, vous obtenez tout le son de l'enceinte.

Balance

Vous pouvez ici équilibrer le niveau des microphones du pavillon et du tambour. À 0%, vous n'entendez que le tambour. À 100%, vous n'entendez que le pavillon. Le réglage unitaire est 50%.

Slow

Ce paramètre détermine la vitesse lente du pavillon et du tambour ensemble. À -100%, la vitesse est deux fois plus lente qu'à 0%. À +100%, la vitesse est deux fois plus rapide qu'à 0%.

Fast

Ce paramètre détermine la vitesse rapide du pavillon et du tambour ensemble. À -100%, la vitesse est deux fois plus lente qu'à 0%. À +100%, la vitesse est deux fois plus rapide qu'à 0%.

Accel

Ce paramètre permet de régler le temps d'accélération et de décélération de la rotation du pavillon et du tambour. À -100%, la durée est quatre fois plus courte. À +100%, la durée est quatre fois plus longue.

Horn Mic Angle

Ce paramètre permet de définir l'espacement stéréo des microphones du pavillon. À 0°, l'image sonore est monophonique. À 180°, l'image sonore est entièrement stéréo.

Drum Mic Angle

Ce paramètre permet de définir l'espacement stéréo des microphones du tambour. À 0°, l'image sonore est monophonique. À 180°, l'image sonore est entièrement stéréo.

Treble

Utilisez ce bouton pour régler la tonalité des hautes fréquences.

Drive

Vous pouvez ici régler la distorsion de l'amplificateur. À 100%, la distorsion est maximale.

Bass

Utilisez ce bouton pour régler la tonalité des basses fréquences.

Gain

Utilisez ce paramètre pour régler le volume de sortie du haut-parleur tournant (Rotary Speaker).

Vibrato

Cet effet émule les effets chorus et vibrato des orgues vintage. L'effet vibrato épaissit le son en modulant la hauteur tonale. L'effet vous donne un accès direct aux réglages classiques de chorus et de vibrato C1, C2 et C3 ainsi que V1, V2 et V3. En outre, vous disposez d'un mode Custom pour régler librement le niveau de chorus ou de vibrato.

Type

Vous pouvez ici sélectionner des réglages de chorus et de vibrato classiques : C1, C2 et C3, ainsi que V1, V2 et V3. La commande est disponible uniquement lorsque le mode Custom est éteint.

Mode Custom

Activez ce mode pour ajuster librement les réglages de chorus et de vibrato à l'aide des commandes de taux (Rate), de profondeur (Depth) et de mixage (Mix).

Rate

Utilisez cette commande pour définir la fréquence de modulation de la hauteur en Hertz.

Depth

Ce paramètre détermine l'intensité de la modulation de hauteur.

Vibr/Chor

Ce paramètre permet d'équilibrer le signal entre l'effet vibrato et l'effet chorus. À 100%, vous entendez uniquement l'effet chorus.

Compressor



Les compresseurs réduisent la dynamique d'un signal. Ceci vous offre une plus grande marge de manœuvre en terme de gain. Vous pouvez ainsi augmenter le volume global du signal. L'affichage graphique sur la gauche représente la courbe de compression. Vous pouvez éditer le seuil (Threshold) et le Ratio en utilisant les poignées sur le graphique. Les vu-mètres d'entrée et de sortie indiquent les niveaux avant et après compression. Le vu-mètre de réduction de gain (GR) vous indique l'atténuation appliquée au niveau.

Voici comment procéder pour éditer le Compressor de façon graphique :

- Dans la représentation graphique, déplacez les poignées de vers le haut et le bas pour éditer le seuil (Threshold) et le taux (Ratio).
- Déplacez la poignée du seuil vers le haut pour l'augmenter. Déplacez la poignée vers le bas pour abaisser le seuil.
- Déplacez la poignée du taux vers le haut pour le réduire. Déplacez la poignée vers le bas pour augmenter le taux.

Threshold

Utilisez ce réglage pour définir le seuil en dB. Le niveau des sons au-dessus du seuil est réduit. Les sons dont le niveau est inférieur au seuil ne sont pas traités.

Ratio

Ce paramètre définit la réduction de gain appliquée aux sons dont le niveau dépasse le seuil (Threshold). Plus le taux (Ratio) est élevé, plus leur niveau est atténué. Par exemple, lorsque le taux est réglé sur 2:1 et l'amplitude est supérieure au seuil de 4dB, le niveau de sortie est atténué de 2dB. Si l'amplitude est 8dB au-dessus du seuil, le niveau de sortie est atténué de 4dB. Dans ces mêmes exemples, un taux de 4:1 entraîne une réduction du niveau de sortie respective de 3dB et de 6dB.

Soft Knee

Activez ce bouton pour faire passer la caractéristique de la courbe de compression de Hard Knee à Soft Knee. "Hard Knee" et "Soft Knee" décrivent la forme de la courbe autour du seuil qui décrit un angle (Hard) ou une inflexion arrondie (Soft). Lorsque Soft Knee est activé, la compression apparaît de façon moins soudaine.

Make-Up

Selon les réglages de seuil (Threshold) et de taux (Ratio), le son perd du gain (lequel est indiqué par le vu-mètre de réduction de gain GR). Vous pouvez augmenter le gain à l'aide du paramètre Make-Up pour que le volume sonore global soit plus élevé.

Auto

Cette fonction calcule la perte de gain engendrée par les paramètres de seuil et de taux. La compensation est alors définie de façon automatique. Le potentiomètre Make-Up devient noir lorsqu'Auto est actif.

Attack

Ce paramètre détermine la vitesse de réaction du compresseur lorsque le niveau du signal dépasse le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire à la réduction du gain en fonction du réglage de taux (Ratio) est long. Autrement dit, avec une durée élevée, une portion de son dépassant le seuil (Threshold) n'est pas traitée.

Hold

Ce paramètre fixe une durée pendant laquelle le son est compressé après que le niveau du signal a dépassé le seuil (Threshold).

Release

Ce paramètre détermine la vitesse de réaction du compresseur lorsque le niveau du signal passe sous le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire au signal pour retrouver son niveau original est long.

Auto Release

Activez ce bouton pour que le temps de relâchement (Release) soit défini de façon automatique. Le compresseur analyse continuellement le signal source pour fixer le temps de relâchement optimal. Le potentiomètre Release devient noir lorsqu'Auto Release est actif.

Peak – RMS

Ici, vous pouvez régler la sensibilité du compresseur au volume sonore entre crête (Peak) et RMS. À 0%, le Compressor détecte uniquement les crêtes et à 100%, uniquement le niveau RMS. Peak signifie que le compresseur réagit directement au niveau crête du signal. RMS signifie que le compresseur réagit à la puissance moyenne du son. La sensibilité aux crêtes génère une réponse plus rapide que la sensibilité au niveau RMS. Généralement, l'analyse des crêtes est utilisé pour les sons transitoires et l'analyse RMS pour les sons plus longs.

Limiter

Le limiteur empêche le son de dépasser un niveau de sortie donné, par exemple pour éviter l'écroulement dans les effets suivants. Les vu-mètres d'entrée et de sortie indiquent le niveau avant et après la limitation. Le vu-mètre de réduction de gain (GR) au milieu indique l'atténuation appliquée au niveau du son.

Input

Ce paramètre permet de définir le niveau d'entrée du son. Plus vous augmentez le niveau d'entrée, plus le son est limité.

Output

Ce paramètre permet de définir le niveau de sortie maximal du son.

Release

Ce paramètre définit le temps nécessaire au gain pour revenir au niveau original. Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire au signal pour retrouver son niveau original est long.

Auto

Activez ce bouton pour que le temps de relâchement (Release) soit défini de façon automatique. Le limiteur analyse continuellement le signal source pour fixer le temps de relâchement optimal. Le potentiomètre Release devient noir lorsqu'Auto Release est actif.

Expander



Les expanseurs réduisent le niveau de sortie des signaux par rapport à leur niveau d'entrée lorsque ce dernier passe sous un niveau seuil (Threshold) donné. Cela est utile lorsque vous voulez augmenter la dynamique ou réduire le bruit lors des passages de faible niveau. L'affichage graphique à gauche représente la courbe d'expansion. Vous pouvez éditer le seuil (Threshold) et le Ratio en utilisant les poignées sur le graphique. Les vu-mètres d'entrée et de sortie indiquent le niveau avant et après expansion. Le vu-mètre de réduction de gain (GR) vous indique l'atténuation appliquée au niveau.

Voici comment procéder pour éditer l'Expander de façon graphique :

- Dans la représentation graphique, déplacez les poignées de haut en bas ou de gauche à droite pour éditer le seuil (Threshold) et le taux (Ratio).
- Déplacez la poignée du seuil vers le haut pour l'augmenter. Déplacez la poignée vers le bas pour diminuer le seuil.
- Déplacez la poignée du taux vers la gauche pour le réduire. Déplacez la poignée vers la droite pour augmenter le taux.

Threshold

Utilisez ce réglage pour définir le seuil en dB. Le niveau des sons en dessous du seuil est abaissé. Les sons dont le niveau est supérieur au seuil ne sont pas traités.

Ratio

Ce paramètre définit l'importance de la réduction de gain appliquée aux sons dont le niveau est inférieur au seuil (Threshold). Plus le taux (Ratio) est élevé, plus leur niveau est atténué. Par exemple, lorsque le taux est réglé sur 2:1 et l'amplitude est inférieure au seuil (Threshold) de 4 dB, le niveau de sortie est atténué de 2 dB. Si l'amplitude est 8 dB en dessous du seuil (Threshold), le niveau de sortie est atténué de 4 dB. Dans ces mêmes exemples, un taux de 4:1 entraîne une réduction du niveau de sortie respective de 3 dB et de 6 dB.

Soft Knee

Activez ce bouton pour faire passer la caractéristique de la courbe d'expansion de Hard Knee à Soft Knee. "Hard Knee" et "Soft Knee" décrivent la forme de la courbe autour du seuil qui décrit un angle (Hard) ou une inflexion arrondie (Soft). Lorsque Soft Knee est activé, l'expansion apparaît de façon moins soudaine.

Attack

Ce paramètre détermine la vitesse à laquelle l'expandeur réduit le gain lorsque le son passe sous le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire à la réduction du gain est long.

Hold

Ce paramètre fixe une durée pendant laquelle le son est expansé une fois que le niveau du signal est passé sous le seuil (Threshold).

Release

Ce paramètre détermine la vitesse à laquelle l'expandeur augmente le gain lorsque le son dépasse le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire à l'augmentation du gain est long.

Auto Release

Activez ce bouton pour que le temps de relâchement (Release) soit défini de façon automatique. L'expandeur analyse continuellement le signal source pour fixer le temps de relâchement (Release) optimal. Le potentiomètre Release devient noir lorsqu'Auto Release est actif.

Peak – RMS

Ici, vous pouvez régler la sensibilité de l'expandeur au volume sonore entre crête (Peak) et RMS. À 0%, l'Expander détecte uniquement les crêtes et à 100%, uniquement le niveau RMS. Peak signifie que l'expandeur réagit directement au niveau crête du signal. RMS signifie que l'expandeur réagit à la puissance moyenne du son. La sensibilité aux crêtes génère une réponse plus rapide que la sensibilité au niveau RMS. Généralement, l'analyse des crêtes est utilisée pour les sons transitoires et l'analyse RMS pour les sons plus longs.

Gate



Le Gate laisse passer le son vers sa sortie uniquement lorsque le signal d'entrée dépasse un seuil (Threshold) donné. Les sons sous le seuil (Threshold) sont rendus silencieux. Un filtre de chaîne latérale interne vous permet d'analyser une version filtrée du signal d'entrée. Ainsi, le gate réagit uniquement à certaines fréquences du signal d'entrée.

Threshold

Ce paramètre détermine le niveau à partir duquel le Gate s'active. Les signaux dont le niveau dépasse le seuil défini déclenchent l'ouverture du gate et les signaux dont le niveau est inférieur au seuil défini provoquent la fermeture du gate.

Side Chain

Ce bouton active le filtre de la chaîne latérale interne. Quand ce filtre est actif, le signal d'entrée est filtré avant d'être analysé. Le Gate s'ouvre uniquement lorsque le son filtré dépasse le niveau seuil (Threshold). Les réglages du filtre sont noirs quand le filtre est désactivé.

Filter Type

Sélectionnez ici le type de filtre de la chaîne latérale. Sélectionnez passe-haut (HP) pour la réaction aux hautes fréquences, passe-bande (BP) pour la réaction aux médiums et passe-bas (LP) pour la réaction aux basses fréquences.

Monitor

Activez ce bouton pour écouter uniquement le son du filtre de la chaîne latérale. Le Gate est désactivé tant que Monitor est actif.

Frequency (LP, BP, HP)

Ici, vous pouvez activer l'une des trois fréquences centrales du filtre de la chaîne latérale.

Q-Factor

Activez ce paramètre pour régler la largeur de bande du filtre passe-bande.

Attack

Ce paramètre détermine la vitesse à laquelle le Gate s'ouvre quand le son dépasse le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le temps nécessaire à l'arrivée du son est long.

Hold

Ce paramètre fixe une durée pendant laquelle le Gate reste ouvert une fois que le niveau du signal a dépassé le seuil (Threshold).

Release

Ce paramètre détermine la vitesse à laquelle le Gate se ferme quand le son passe sous le seuil (Threshold). Plus la réaction est lente, plus le son restera longtemps audible.

Auto

Activez ce bouton pour que le temps de relâchement (Release) soit défini de façon automatique. Le gate analyse continuellement le signal source pour fixer le temps de relâchement (Release) optimal. Le potentiomètre Release devient noir lorsqu'Auto Release est actif.

Peak – RMS

Ici, vous pouvez régler la sensibilité du Gate au volume sonore entre crête (Peak) et RMS. À 0%, le Gate détecte uniquement les crêtes et à 100%, uniquement le niveau RMS. Peak signifie que le Gate réagit directement au niveau crête du signal. RMS signifie que le gate réagit à la puissance moyenne du son. La sensibilité aux crêtes génère une réponse plus rapide que la sensibilité au niveau RMS. Généralement, l'analyse des crêtes est utilisé pour les sons transitoires et l'analyse RMS pour les sons plus longs.

Stereo Pan



Cet effet vous permet de définir la position stéréo et le champ panoramique du signal.

Input Swap

Activez l'option Input Swap pour intervertir les canaux stéréo.

Pan

Ce paramètre vous permet de déterminer la position panoramique du signal. Pan fonctionne pour les sources mono et stéréo.

Width

Ce paramètre vous permet de régler la largeur stéréo du signal de stéréo à mono.

Effets hérités de HALion 3

En plus des effets standard de HALion Sonic SE, vous bénéficiez de plusieurs effets qui sont hérités de HALion 3. Ceux-ci se trouvent dans le sous-menu "Legacy" du menu Effects.

Hall Reverb

Il s'agit d'une simple réverb dotée de commandes de predelay et d'atténuation.

Paramètre	Description
Predelay	Le paramètre Predelay applique un retard au signal traité, de manière à simuler le son de grands espaces ou un écho de répétition.
Time	Durée de la queue de réverb.
HF Damp	Amortissement progressif des hautes fréquences.
Lo EQ	Égaliseur coupe-bas.
Hi EQ	Égaliseur coupe-haut.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Non-Linear Reverb

Réverb de type "gate", avec coupure brutale du champ réverbéré.

Paramètre	Description
Time	Durée de la queue de réverb. Ce paramètre permet également de changer le caractère sonore : des premières réflexions bien denses à une réverbération granuleuse, typique des années 80.
HF Damp	Amortissement progressif des hautes fréquences.
Lo EQ	Égaliseur coupe-bas.
Hi EQ	Égaliseur coupe-haut.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Early Reflections

Réverb courte et dense permettant de simuler des espaces acoustiques de dimensions réduites, tout en apportant un caractère épais ou diffus au son.

Paramètre	Description
Time	Durée de la queue de réverb. Ce paramètre permet également de changer le caractère sonore : des premières réflexions bien denses à une réverbération granuleuse, typique des années 80.
Low EQ	Égaliseur coupe-bas.
High EQ	Égaliseur coupe-haut.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Delay

Simple plug-in de delay à entrée mono et sortie stéréo.

Paramètre	Description
Delay	Durée du délai. Si le paramètre Sync est activé (On), la durée de délai se règle en entrant des valeurs de notes.
Sync On/Off	Si vous activez l'option Sync, les délais seront synchronisés sur le tempo en vigueur dans votre application hôte.
Feedback	Ce paramètre détermine le nombre de répétitions.
Balance	Rapport entre la durée du délai gauche et la durée du délai droit.
HF Damp	Filtre coupe-haut adoucissant le son des répétitions successives.

Stereo Delay

Plug-in de delay à entrée et sortie stéréo.

Paramètre	Description
Delay	Durée du délai. Si le paramètre Sync est activé (On), la durée de délai se règle en entrant des valeurs de notes.
Feedback	Ce paramètre détermine le nombre de répétitions. Pour une réinjection minimale, placez le curseur en position centrale. En déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez appliquer un "delay croisé" : la sortie gauche est réinjectée dans l'entrée droite, et vice versa.
Sync On/Off	Si vous activez l'option Sync, les délais seront synchronisés sur le tempo en vigueur dans votre application hôte.
Balance	Rapport entre la durée du délai gauche et la durée du délai droit.
HF Damp	Filtre coupe-haut adoucissant le son des répétitions successives.

Long Delay

Ce plug-in possède les mêmes paramètres que le plug-in Delay, mais offre des délais plus longs – jusqu'à 4 secondes.

Tape Delay

Ce plug-in simule une chambre d'écho vintage à boucle de bande analogique, utilisant 4 têtes magnétiques.

Paramètre	Description
Delay	Durée du délai. Si le paramètre Sync est activé (On), la durée de délai se règle en entrant des valeurs de notes.
Sync On/Off	Si vous activez l'option Sync, les délais seront synchronisés sur le tempo en vigueur dans votre application hôte.
Feedback	Ce paramètre détermine le nombre de répétitions.
Vintage	Niveau de couleur sonore "vintage" et fluctuations de la vitesse de défilement de la bande magnétique.
Head 1	Niveau du délai 1 (le signal de sortie est orienté à gauche).
Head 2	Niveau du délai 2 (le signal de sortie est orienté à droite).
Head 3	Niveau du délai 3.
Head 4	Niveau du délai 4.
Pan 3+4	Fait varier la position panoramique des délais 3 & 4, du centre à l'extrême gauche/droite.
Vol 3+4	Fait varier le niveau des signaux de sortie des délais 3 & 4.

Chorus

Un simple effet de chorus qui permet notamment "d'élargir" le son.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de modulation.
Depth	Niveau de la modulation de hauteur.
Predelay	Retard initial permettant de séparer les voix du chorus par rapport au signal d'origine.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Ensemble

Effet de chorus doté d'une forme d'onde de modulation plus complexe destinée à épaissir le son.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de modulation.
Depth	Niveau de la modulation de hauteur.
Shimmer	Engendre un effet de modulation plus complexe.
Width	Réglage du champ panoramique.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Flanger

Effet de flanger classique.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de balayage.
Depth	Ampleur du balayage.

Paramètre	Description
Feedback	Niveau de réinjection. Augmentez la valeur de ce paramètre pour obtenir un effet de flanging plus prononcé.
Predelay	Délai initial. Permet de définir la durée de délai minimale/la fréquence de flanging maximale.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Phaser

Phaser à quatre étages générant des effets de phasing subtils.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de balayage.
Depth	Ampleur du balayage.
Feedback	Niveau de réinjection. Augmentez la valeur de ce paramètre pour obtenir un effet plus prononcé.
Stereo	Décalage entre la modulation gauche et la modulation droite.
Center	Détermine la fréquence centrale par rapport à laquelle la modulation opère.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Pan/Tremolo

Les effets d'Autopan (panoramique automatique) et de Tremolo sont utilisés par exemple dans les pianos électriques "vintage".

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de balayage.
Phase	Phase relative entre la modulation d'amplitude du canal gauche et du canal droit, permettant de passer du trémolo à l'autopan.
Shape	Forme d'onde du signal de modulation : impulsion fine à large, en passant par la sinusoïde.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Stereo Width

Effet d'élargissement stéréo à 4 modes.

Paramètre	Description
Mode	Permet de choisir parmi les 4 modes d'élargissement stéréo disponibles : - Adjust : ajuste la largeur existante du signal stéréophonique. - Swap : identique à Adjust, mais avec une permutation des signaux gauche et droit. - Comb : effet de filtre en peigne stéréo. - Haas : crée un effet de largeur stéréo en retardant l'un des canaux.
Delay	Durée de délai (paramètre non utilisé pour les modes Adjust et Swap).
Width	Réglage global du champ panoramique.
Low/Mid/High	Réglage de largeur pour les fréquences graves, médium et aiguës respectivement.
Output	Réglage du niveau de sortie.

Rotary Speaker

Simulation d'un haut-parleur rotatif (équipé d'un rotor de graves et d'un rotor d'aigus).

Paramètre	Description
Rate	Réglage global de la vitesse : Stop, Slow, Fast.
Dirt	Niveau d'overdrive.
Lo/Hi	Fréquence de recouvrement entre le rotor des graves et le rotor des aigus.
Width	Réglage du champ panoramique.
Tone	Permet d'intervenir sur la tonalité du signal de distorsion (overdrive).
Hi/Lo Speed	Vitesse de rotation du rotor d'aigus et du rotor de graves (respectivement).
Hi/Lo Acc	Accélération du rotor d'aigus et du rotor de graves.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Wah Pedal

Effet d'Auto-Wah.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de modulation (pouvant être synchronisée sur le tempo).
Depth	Ampleur de la modulation.
Pedal	Permet de régler la fréquence du filtre.
Mode	<ul style="list-style-type: none"> - Auto : l'effet est contrôlé par l'enveloppe dynamique du son. - Pedal : pas de modulation, la fréquence est déterminée par le paramètre Pedal. - Mod: modulation par le LFO. C'est le paramètre Rate qui contrôle la fréquence de modulation.
Resonance	Détermine le niveau de résonance du filtre.
Tracking	Permet de régler la vitesse de suivi d'enveloppe en mode Auto et la modulation de la fréquence d'enveloppe en mode Mod.

TalkBox

Filtre modulé à formants qui génère des sons de voyelles.

Paramètre	Description
Rate	Fréquence de modulation du LFO (pouvant être synchronisée sur le tempo).
Depth	Ampleur de la modulation du LFO.
Vowel	En position centrale, la voyelle est produite lorsqu'il n'y a aucune modulation.
Env Mod	Le niveau de modulation de voyelle est fonction du niveau du signal d'entrée.
Env Att	Rapidité de réponse à un signal d'entrée dont le niveau monte.
Env Rel	Rapidité de réponse à un signal d'entrée dont le niveau diminue.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Shelf EQ

Réglage de tonalité simple.

Paramètre	Description
Output	Réglage du niveau de sortie.
Bass	Amplification/atténuation des fréquences graves.
Treble	Amplification/atténuation des fréquences aiguës.

Parametric EQ

Égaliseur paramétrique à deux bandes.

Paramètre	Description
Gain 1/2	Amplitude de l'atténuation/de l'amplification pour les deux bandes, respectivement.
Freq 1/2	Règle la fréquence centrale pour les deux bandes, respectivement.
Width 1/2	Règle la largeur de bande pour les deux bandes, respectivement ("Q").
Output	Réglage du niveau de sortie.

Enhancer

Optimisation du spectre du signal d'après des critères psycho-acoustiques.

Paramètre	Description
High Depth	Accentuation des aigus combinée à une atténuation des médiums.
High Tune	Accord des aigus/médiums.
Low Depth	Accentuation des fréquences graves.
Low Tune	Accord des fréquences graves.

Limiter

Limiteur de niveaux.

Paramètre	Description
Output	Réglage du niveau de sortie.
Drive	Saturation du signal d'entrée.
Attack	Durée d'attaque.
Release	Durée de relâchement.

Compressor

Simple compresseur.

Paramètre	Description
Output	Réglage du niveau de sortie.
Threshold	Seuil de compression.
Ratio	Niveau de compression.
Attack	Durée d'attaque.
Release	Durée de relâchement.

Multiband

Compresseur à trois bandes.

Paramètre	Description
Drive	Saturation du signal d'entrée (permet d'augmenter la densité).
Lo/Hi	Équilibre entre les bandes de fréquences graves et aiguës.
Mid	Niveau de la bande de fréquence moyenne.
Attack	Durée d'attaque.
Release	Durée de relâchement.
Output	Réglage du niveau de sortie.

Gate

Simple effet de porte de bruit.

Paramètre	Description
Threshold	Seuil d'ouverture de la porte de bruit.
Range	Réduction du niveau du signal quand la porte de bruit est fermée.
Attack	Durée d'attaque.
Release	Durée de relâchement.
Output	Réglage du niveau de sortie.

Distortion

Distorsion à écrêtage.

Paramètre	Description
Drive	Niveau de distorsion.
Bias	Caractère de la distorsion. Modifie l'équilibre entre les harmoniques de rangs pairs et impairs.
Tone	Tonalité de la distorsion.
Output	Réglage du niveau de sortie.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Overdrive

Distorsion plus douce et progressive.

Paramètre	Description
Drive	Niveau de l'overdrive.
Bias	Caractère de l'overdrive. Détermine l'équilibre entre les harmoniques de rangs pairs et impairs.
Output	Réglage du niveau de sortie.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Bit Reduction

Dégradation numérique de la qualité du signal ("Lo Fi").

Paramètre	Description
Mode	Linear ou Companding. Détermine si la résolution numérique est fixe ou change en fonction du niveau du signal.
Rate	Fréquence d'échantillonnage simulée.
Depth	Résolution numérique.
Slew Rate	Taux de changement maximal de la forme d'onde de sortie. Permet d'obtenir une distorsion plus douce et chaleureuse.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Amp Simulator

Effet de modélisation d'amplificateur.

Paramètre	Description
Model	Permet de choisir le modèle d'amplificateur émulé. Change le caractère de la tonalité.
Mode	Fonctionnement Mono/Stéréo. Le mode Mono permet de ménager les ressources processeur et offre un son plus dense dans certains cas.
Drive	Niveau de l'overdrive.
Feedback	Niveau de réinjection (le résultat obtenu dépend du signal d'entrée).
Treble	Accentuation des aigus : en phase ou hors phase, pour des tonalités différentes.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

Modulate L/R

Cet effet offre trois modes de distorsion du signal, dans lesquels l'un des canaux du signal stéréo est utilisé pour moduler l'autre.

Paramètre	Description
Mode	<ul style="list-style-type: none"> - Ring Mod : modulation en anneau. - Env Mod : le niveau du signal du canal droit est modulé par le niveau du canal gauche. - Duck : le niveau du signal du canal droit est réduit lorsque le niveau du canal gauche augmente.
Thru	Détermine quels signaux d'entrée doivent être utilisés comme signaux d'origine pour le potentiomètre Mix.
Smooth	Lissage de la modulation.
Drive	Réglage du niveau.
Mix	Mixage entre le signal traité et non traité.

La section Performance

Introduction

La section Performance se trouve dans la partie inférieure de l'interface de HALion Sonic SE. Elle contient les éléments dont vous avez besoin pour “jouer” sur HALion Sonic SE. Les commandes de performances, les contrôles instantanés et les pads de déclenchement sont les principaux éléments de cette section.

Les commandes de performances

Dans la partie inférieure de la section performance, vous trouverez les commandes de performances, et notamment les molettes, le clavier et la sphère de contrôle.

Molettes de contrôle



Les molettes de pitchbend et de modulation se trouvent à gauche du clavier représenté dans le plug-in.

La molette de modulation est assignée au contrôleur MIDI n°1. Celui-ci est normalement utilisé comme source dans la matrice de modulation, mais il peut également jouer le rôle de contrôle instantané. Généralement, la molette de modulation est assigné à un paramètre d'un effet d'insert, par exemple à la vitesse de l'effet Rotary.

- ⇒ L'assignation au contrôleur MIDI n°1 est fixe et ne peut pas être modifiée. Par conséquent, la molette de modulation ne possède pas de fonction “Learn CC”.

Le clavier



Le clavier virtuel à 88 notes de HALion Sonic SE est utilisable pour déclencher des notes MIDI comme avec un vrai clavier. En cliquant sur les touches à différentes hauteurs, vous pouvez contrôler la vitesse de Note-On. En outre, le clavier indique les touches qui ne sont pas utilisées pour déclencher des notes mais des keyswitches. Les boutons Shift Keyboard situés de part et d'autre du clavier permettent de décaler la plage du clavier par octaves entières. Cela vous permet par exemple d'afficher les keyswitches situés sur les touches les plus basses.

Sphere H et Sphere V



La sphère est la boule de couleur orange située en bas à droite de HALion Sonic SE. La sphère est une commande bidimensionnelle, autrement dit elle vous permet de régler simultanément deux paramètres en déplaçant la souris horizontalement ou verticalement à l'intérieur de la sphère. Le contrôle instantané sur l'axe horizontal est baptisé Sphere H. Le contrôle instantané sur l'axe vertical est baptisé Sphere V. Généralement, on assigne à la sphère deux paramètres qui sont associés. Par exemple, on pourra assigner la coupure (Cutoff) à l'axe Sphere H et la résonance (Resonance) à l'axe Sphere V.

- ⇒ Les petits triangles indiquant l'axe horizontal et le vertical ne sont disponibles que si les paramètres sont assignés à Sphere H et V.

Center Horizontal/Center Vertical

Vous pouvez paramétrer la Sphere de sorte qu'elle retrouve automatiquement sa position centrale. Vous pouvez définir séparément le comportement pour chaque axe.

Voici comment procéder pour activer ou désactiver Center Horizontal ou Center Vertical :

1. Faites un clic droit sur la Sphere.
2. Dans le menu, cochez ou décochez "Center Horizontal" et "Center Vertical".

Les contrôles instantanés

Les huit boutons rotatifs, les axes horizontal et vertical de la sphère et la molette de modulation en bas de l'interface du plug-in sont des contrôles instantanés assignables. Les contrôles instantanés vous permettent de télécommander n'importe quel paramètre du programme. Généralement, on les utilise pour accéder facilement aux paramètres sonores les plus importants. Le programme possède un jeu de contrôles instantanés.

Contrôles instantanés 1 à 8



Les huit contrôles instantanés se trouvent au-dessus du clavier sur l'interface de HALion Sonic SE. Généralement, on leur assigne les huit paramètres de son les plus importants.

Contourner (Bypass) les contrôles instantanés

Pour écouter un son sans les assignations des contrôles instantanés, vous pouvez les contourner temporairement.

Voici comment procéder pour contourner les assignations des contrôles instantanés d'un programme :

- Cliquez sur le bouton Bypass situé à droite des contrôles instantanés. Ce faisant, vous désactiverez provisoirement les assignations de contrôles instantanés du programme.

Cliquez de nouveau sur le bouton Bypass pour réactiver les assignations du contrôle instantané.

Les pads de déclenchement



Vous pouvez utiliser les pads de déclenchement de HALion Sonic SE pour déclencher des notes individuelles ou des accords complets. De nombreux programmes fournis avec HALion Sonic SE emploient des pads de déclenchement :

- Quand les pads sont bleus, c'est que des notes individuelles ou des accords complets leur ont été assignés.
- La ligne qui se trouve au-dessus des pads devient orange quand les pads commutent entre des variations de son.
- Pour déclencher un pad à l'aide de votre souris, cliquez sur ce pad.

Assignation de notes de déclenchement à des pads

Vous pouvez assigner une note MIDI à un pad et le déclencher en jouant cette note.

Voici comment procéder pour définir la note :

1. Faites un clic droit sur le pad.
2. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez "Assign Trigger Note".
3. Dans les sous-menus, sélectionnez l'octave et la note que vous souhaitez assigner.

Ou :

1. Faites un clic droit sur le pad.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez "Learn Trigger Note".
3. Jouez la note sur votre clavier MIDI ou cliquez sur la note sur le clavier virtuel.
Le nom de la note MIDI que vous avez assignée en tant que note de déclenchement s'affiche dans le coin supérieur gauche du pad.

⇒ Les touches qui sont utilisées en tant que notes de déclenchement sont affichées en bleu sur le clavier virtuel. Ces touches ne jouent plus des sons, mais elles déclenchent les pads correspondants.

Voici comment supprimer une note de déclenchement d'un pad :

1. Faites un clic droit sur le pad.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez "Forget Trigger Note".

Utilisation des paramètres par défaut des notes de déclenchement

Par défaut, les notes de déclenchement assignées s'enregistrent en même temps que les programmes, ce pour des raisons de flexibilité. Toutefois, il peut s'avérer pratique de toujours conserver un ensemble défini de notes de déclenchement, par exemple pour répondre aux besoins d'une configuration matérielle donnée.

Pour pouvoir utiliser des paramètres de notes de déclenchement par défaut, il vous faut d'abord enregistrer ces paramètres :

- Pour définir un ensemble global de notes de déclenchement, définissez des notes de déclenchement pour tous les pads, faites un clic droit sur un pad et sélectionnez "Save Trigger Notes as Default" (enregistrer ces notes de déclenchement par défaut) dans le menu contextuel.

Vous pouvez maintenant activer l'option "Use Default Trigger Notes" (utiliser les notes de déclenchement par défaut) :

- Faites un clic droit sur un pad et sélectionnez "Use Default Trigger Notes" ou cliquez sur le bouton correspondant à gauche des pads.

Quand vous changerez de programme ou de multi-programme, les notes de déclenchement resteront les mêmes.

Quand vous désactivez cette option, ce sont les notes de déclenchement enregistrées avec le multi qui sont utilisées.

Nommer un pad

Pour indiquer la fonction d'un pad, vous pouvez lui attribuer un nom. Procédez ainsi :

1. Faites un clic droit sur le pad, puis sélectionnez "Rename Pad" dans le menu contextuel.
2. Saisissez un nom.
Par exemple KeySw1, KeySw2, ..., Amin7, Gmaj.
3. Appuyez sur la touche [Entrée] du clavier de votre ordinateur pour confirmer le nom.

Déclenchement d'accords ou de notes individuelles

Pour déclencher un accord ou une note individuelle à partir d'un pad, il vous faut d'abord définir cet accord ou cette note :

1. Faites un clic droit sur le pad.
 2. Dans le menu contextuel, sélectionnez "Snapshot Chord".
Le pad commence à clignoter, ce qui indique qu'il est en mode d'acquisition.
 3. Jouez un accord (un note à la fois ou toutes les notes ensemble) ou une seule note.
Vous pouvez également cliquer sur les touches correspondantes du clavier de HALion Sonic SE). Quand vous sélectionnez une touche qui avait déjà été sélectionnée, cette note est éliminée de l'accord. Les touches de l'accord sont affichées en surbrillance sur le clavier de HALion Sonic SE.
 4. Pour accepter l'accord ou la note, cliquez sur le pad qui clignote toujours.
 5. Quand un pad devient bleu, ceci indique qu'une note ou un accord lui a été assigné.
Si vous déclenchez à présent le pad, c'est la note ou l'accord assigné qui sera joué.
- ⇒ Voici comment utiliser les pads pour changer d'expression : activez "Snapshot Chord" et jouez le keyswitch correspondant.
- ⇒ En définissant un accord qui contient également un keyswitch, vous pouvez déclencher cet accord avec une expression d'instrument spécifique.
- ⇒ Si vous ajoutez des touches à un accord dont les notes sont également utilisé en tant que notes de déclenchement, ces touches déclencheront alors la note MIDI, et non plus la note de déclenchement.

Voici comment supprimer un accord ou une note d'un pad :

1. Faites un clic droit sur le pad de déclenchement.
2. Sélectionnez "Clear Chord".

Contourner (Bypass) la section des pads

Il est possible d'ignorer toute la section des pads. Toutes les fonctionnalités assignées aux pads de déclenchement sont alors désactivées.

- Pour contourner la section des pads, cliquez sur le bouton "Bypass Pads" situé à droite des pads de déclenchement.

Le bouton bypass s'allume, ce qui signifie que les pads de déclenchement ont été désactivés.

Utilisation des préréglages de pads

Les commandes situées en haut à gauche de la section des pads permettent de charger et d'enregistrer des préréglages pour les pads de déclenchement.

- Pour charger un préréglage, cliquez sur le bouton de flèche descendante et sélectionnez-le dans le menu local qui apparaît.
- Pour supprimer le préréglage sélectionné de votre système, cliquez sur l'icône en forme de corbeille.

Vous devrez ensuite confirmer la suppression.

- Pour enregistrer un nouveau préréglage, cliquez sur l'icône en forme de disquette. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez nommer et enregistrer votre fichier de préréglage.

Fonctions et paramètres globaux


Introduction

Ce chapitre décrit les fonctions et paramètres globaux du programme.

Section des fonctions du plug-in

La section des fonctions du plug-in se trouve tout en haut de la fenêtre HALion Sonic SE. La section des fonctions du plug-in vous donne accès à des fonctions globales qui affectent les programmes chargés, mais également le mode de fonctionnement du plug-in dans son ensemble. Cette section est divisée en trois sections distinctes : la section slot de programme, la section maître et la section Performance.

La section slot de programme



Cette section comporte un slot de programme et regroupe les principaux paramètres du programme chargé dans le slot. Ce slot correspond à celui actuellement sélectionné dans la section Multi Program Rack. Vous pouvez ajuster les paramètres tels que niveau, panorama, bus de sortie, canal MIDI et polyphonie. Vous pouvez aussi utiliser le slot de programme pour charger des programmes et pour les rendre muets (mute) ou les écouter en solo.

Sélecteur de slot

Le numéro de slot ne sert pas seulement d'étiquette mais vous permet aussi de sélectionner le slot que vous souhaitez voir s'afficher.

Procédez ainsi :

1. Cliquez sur le numéro de slot afin d'accéder à un menu contextuel.
2. Sélectionnez le slot.

Pour simplifier la sélection des slots, les noms des programmes chargés sont indiqués dans le menu contextuel.

Fonctions des slots

Les slots qui se trouvent dans la section des fonctions du plug-in peuvent être utilisés pour charger des programmes et des couches, tout comme les slots de la section Multi Program Rack (voir ["Charger des programmes dans les slots"](#) à la [page 7](#)).

Indicateur d'activité MIDI

L'icône MIDI indique les données MIDI entrantes en clignotant.

Solo

Activez le bouton Solo d'un slot pour entendre uniquement le programme correspondant.

Mute

Activez le bouton Mute pour rendre ce programme muet. Le programme reste chargé et peut donc être rallumé facilement.

Level

Utilisez le fader de niveau pour régler le niveau de sortie du slot.

Pan

Utilisez le fader de panorama pour ajuster la position du slot dans le champ stéréo.

Output


Utilisez le sélecteur de sortie pour définir la sortie vers laquelle le signal du slot est routé. Par défaut, tous les signaux sont envoyés sur la sortie principale (Main).

Polyphony

Ce paramètre vous permet de déterminer le nombre de touches que vous pouvez jouer simultanément. Souvenez-vous qu'une touche peut déclencher plusieurs couches. Vérifiez l'indicateur des performances pour voir combien de voix sont déclenchées pendant que vous jouez.

Icône de programme

L'icône de programme située à gauche indique la catégorie de sons à laquelle le programme appartient. Elle ne peut pas être assignée librement car elle dépend de la catégorie et de la sous-catégorie définies dans la MediaBay. Une icône par défaut s'affiche si aucune information de catégorie n'est présente.

La section Master


La section Master permet de régler le volume et la hauteur du plug-in.

Volume global

Le curseur de volume global (Master Volume) vous permet de régler le volume général dans HALion Sonic SE.

Master Tune

Vous pouvez régler la hauteur tonale globale de 415,3Hz à 466,2Hz, soit une plage de valeurs de -100centièmes à +100centièmes.

Les indicateurs de performance

À droite de la section des fonctions du plug-in, vous trouverez des vu-mètres et des données textuelles concernant la charge imposée au système par le plug-in.

CPU

Ce vu-mètre indique la charge du processeur pendant la lecture. Plus le nombre de voix jouées est élevé, plus la charge processeur est importante. Si l'indicateur rouge de surcharge s'allume, réduisez le nombre maximal de voix à la page Options.

Disque

Ce vu-mètre indique la charge de transfert du disque dur lors de la lecture des échantillons ou du chargement des préréglages. Si l'indicateur de surcharge s'allume (en rouge), c'est que le disque dur ne parvient pas à transmettre les données suffisamment rapidement. Dans ce cas, déplacez le curseur Disk vs. RAM vers RAM à la page Options. Vous pouvez aussi réduire le nombre maximal de voix à la page Options.

Polyphonie (voix mono)

Cet afficheur indique le nombre d'échantillons lus actuellement pour vous aider à identifier les problèmes de performances. Par exemple, si vous devez réduire le paramètre Max Voices dans la page Options, vous pouvez vérifier vos réglages en surveillant le nombre de voix actuellement jouées.

MEM (mémoire)

Cet afficheur indique le montant global de RAM actuellement utilisé par le plug-in et les programmes chargés. Le nombre indiqué correspond au tampon de streaming et aux échantillons préchargés. L'afficheur MEM vous aide à identifier les problèmes de performances. Par exemple, si vous devez libérer de la mémoire pour d'autres applications, déplacez le curseur Disk vs. RAM de la page Options vers Disk. Pour vérifier le résultat obtenu, il vous suffira d'observer l'indicateur MEM.


Nom du plug-in et logo Steinberg

Quand vous cliquez sur le logo du plug-in en haut à gauche de l'interface du plug-in, la boîte About apparaît. Elle contient des informations concernant la version et le numéro de fabrication du plug-in. Pour fermer la boîte de dialogue About, il vous suffit de cliquer dessus ou d'appuyer sur la touche [Échap] du clavier de votre ordinateur.

Quand vous cliquez sur le logo Steinberg situé dans le coin supérieur droit du plug-in, un menu local apparaît :

- Sélectionnez Help pour ouvrir le présent manuel au format PDF.
Pour cela, vous devez avoir installé un lecteur PDF sur votre ordinateur.
- Le fait de sélectionner l'une des autres options ouvre votre navigateur Internet par défaut et vous dirige vers le site Web de Steinberg.
Pour vérifier les mises à jour du logiciel et trouver des informations pour résoudre un problème, sélectionnez le lien correspondant dans le menu. Votre ordinateur aura besoin d'une connexion Internet active et en état de marche pour accéder au site Web de Steinberg.

Les barres d'outils



Au-dessus de l'écran Edit, vous trouverez deux petites barres d'outils contenant différentes fonctions globales utiles.

Boutons insert global, AUX et FlexPhraser

Utilisez ces boutons pour désactiver d'un coup tous les effets d'insert, tous les effets AUX et tous les FlexPhrasers pour tout le plug-in. Par exemple, vous pouvez vous servir de cette fonction pour comparer rapidement les sons avec et sans effets, ou pour utiliser un préréglage sans les FlexPhrasers. Les FlexPhrasers sont une fonctionnalité de la version complète de HALion Sonic. Ils permettent de créer des arpèges ou des séquences musicales plus complexes sur certains programmes des contenus d'usine.

Bouton de verrouillage des FlexPhrasers et des pads de déclenchement

Si vous activez ce bouton, les paramètres des FlexPhrasers et des pads de déclenchement ne sont pas remplacés quand vous chargez un autre programme ou une autre couche.

Annuler/Rétablir

HALion Sonic SE possède une commande Annuler/Rétablir qui vous permet d'annuler ou de rétablir les 10 dernières opérations. Utilisez cette fonction pour tester de nouveaux réglages sans craindre de perdre les réglages précédents.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler/Rétablir pour annuler ou rétablir la dernière modification ou :

1. Cliquer sur les petits triangles pour voir l'historique Annuler/Rétablir.
2. Cliquez sur l'une des lignes de l'historique pour revenir (ou avancer) à l'étape voulue.

⇒ Vous ne pouvez pas annuler le chargement d'un préréglage multi (instance).

Réinitialisation MIDI

Il peut arriver que les notes restent "bloquées". C'est parfois le cas quand le plug-in perd la connexion MIDI ou quand il reçoit des données de contrôleur MIDI erronées. Dans ce cas, vous pouvez faire une "réinitialisation d'urgence" du plug-in :

- Cliquez sur le bouton de MIDI Reset (l'icône allumée) situé sous le logo Steinberg pour envoyer des messages "All Sound Off" et "Reset All Controllers" au plug-in. Le plug-in stoppe immédiatement la lecture et réinitialise tous les contrôleurs sur leurs valeurs par défaut.

Éditeur/Lecteur

Ce bouton alterne entre les deux visualisations de HALion Sonic SE : l'interface d'édition complète (e) et l'interface compacte sous forme de lecteur (p).

La page Options



La page Options regroupe les paramètres globaux qui concernent les performances, les fonctions globales et les contrôleurs MIDI.

Section Disk Streaming

Certains des programmes utilisent jusqu'à 1 Go d'échantillons, par exemple le piano acoustique. Il s'agit d'une grande quantité de données d'échantillon que votre ordinateur ne pourra éventuellement pas charger entièrement dans la RAM, surtout si vous utilisez l'ensemble des 16 slots. Ainsi, HALion Sonic SE charge uniquement les premières millisecondes de chaque échantillon dans la RAM et charge constamment plus de données à partir du disque dur pendant que vous jouez. Comme le disque dur doit travailler davantage pour chaque note que vous jouez en plus, il est préférable de charger à l'avance un maximum de sons en mémoire RAM. Bien entendu, cela laisse moins de RAM pour d'autres applications. Pour obtenir des performances optimales de votre système, vous pouvez équilibrer l'utilisation que fait HALion Sonic SE de la RAM et du disque dur.

Équilibre entre le disque dur et la RAM

Utilisez ce curseur pour équilibrer l'utilisation du disque dur et de la RAM.

- Si vous avez besoin de plus de RAM pour d'autres applications, déplacez le curseur vers la gauche en direction de Disk.
- Si votre disque dur ne transmet pas les données suffisamment rapidement, déplacez le curseur vers la droite en direction de RAM.

L'indicateur de la mémoire est actualisé en conséquence.

- ⇒ Si vous ne rencontrez aucun problème de performances, ne modifiez pas ce paramètre.
- ⇒ Le réglage Disk vs. RAM s'applique toujours à toutes instances du plug-in. Il n'est pas enregistré avec le projet. Vous devrez le régler une seule fois pour votre ordinateur.

Performance

Ici, vous trouverez les réglages pour optimiser les performances CPU de HALion Sonic SE.

Max Voices

Ce paramètre vous permet de définir le nombre total de voix pouvant être jouées par une instance de HALion Sonic SE. Dès que cette limite est atteinte, HALion Sonic SE commence à escamoter des voix.

Max CPU

Pour éviter les clics en raison de surcharges du CPU, vous pouvez spécifier une limite maximale de la charge CPU pour l'instance du plug-in. HALion Sonic SE escamote automatiquement des voix lorsque cette limite est dépassée. À 100%, la fonction Max CPU est éteinte.

- ⇒ Du fait que HALion Sonic SE nécessite un certain temps pour réagir, des crêtes CPU dépassant la limite choisie peuvent apparaître et engendrer des artefacts tels que des décrochages audio. En réglant Max CPU sur une valeur un peu plus faible que la valeur actuelle, vous serez tranquille.

Voice Fade Out

Ajustez ici le temps de fondu de sortie des voix escamotées parce que les valeurs Max Voices ou Max CPU de l'instance du plug-in ont été atteintes.

Osc ECO Mode

Activez ce bouton pour faire fonctionner les oscillateurs des couches de synthèse en mode ECO. Les oscillateurs consomment moins de ressources CPU mais produisent plus d'aliasing dans les hautes fréquences. En activant cette fonction, vous pourrez jouer plus de voix avec les couches de synthèse.

Multi-Core

Le menu local Multi-Core vous permet de définir le nombre de cœurs de processeur pouvant être exploités par HALion Sonic SE sur votre système. Ainsi, HALion Sonic SE peut répartir les différents programmes entre les cœurs disponibles. De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour la configuration de ce menu. La meilleure configuration sur un système ne sera pas toujours idéale sur un autre système, et elle peut également changer en fonction des projets. Pour commencer, vous pouvez probablement configurer ce paramètre sur une valeur correspondant au nombre de cœurs dont votre système est équipé, moins un.

Si vous rencontrez des problèmes, réduisez le nombre de cœurs ou paramétrez ce menu local sur Off afin de désactiver le mode multi-cœurs. Il est alors préférable de charger plusieurs instances de HALion Sonic SE. De cette manière, l'application hôte répartira la charge de travail entre les cœurs disponibles.

Global

Vous pouvez ici trouver les paramètres communs de HALion Sonic SE et activer le mode General MIDI.

- ⇒ Les paramètres de la section Global ne sont pas enregistrés quand vous enregistrez un projet, mais ils s'appliquent à HALion Sonic SE dans son ensemble.

Show Tooltips

Si vous activez cette option, une infobulle apparaît quand vous survolez une commande avec le pointeur de la souris.

Show Value Tooltips

Si cette option est activée, les valeurs des paramètres qui ne comportent pas de zones de texte sont indiquées dans une infobulle quand vous utilisez la commande correspondante.

General MIDI Mode

Quand il est activé, ce mode permet de lire les fichiers MIDI qui ont été arrangés pour les banques de sons General MIDI. Le mode General MIDI prend en charge les changements de programme MIDI et précharge des effets chorus et réverb globaux qui peuvent être utilisés immédiatement.

Avant que le mode General MIDI soit activé, vous serez invité à confirmer le remplacement du Multi Program actuellement chargé :


- Cliquez sur OK pour continuer ou sur Cancel pour fermer la boîte de dialogue sans passer en mode General MIDI.

Quand le mode General MIDI est activé, tous les programmes actuellement chargés sont supprimés et des effets chorus et réverb sont insérés dans les slots d'effet AUX FX 1 et 3. Les 16 slots sont automatiquement assignés aux 16 canaux MIDI. Tant que le mode General MIDI est actif, il est impossible de modifier les 16 canaux MIDI de la page MIDI. La MediaBay applique un filtre de groupe d'instruments et affiche uniquement les sons General MIDI.

Les changements de programmes MIDI 0 à 127 se rapportent aux attributs GM Sound de la MediaBay. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer n'importe lequel de vos sons à la banque de sons General MIDI en définissant l'attribut GM Sound du son de votre choix.

- ⇒ Les sons General MIDI fournis avec HALion Sonic SE sont optimisés pour être chargés rapidement. Néanmoins, les programmes volumineux sont plus longs à charger.

La boîte de dialogue Key Commands pour les fonctions des instruments



Cliquez sur le bouton "Key Commands" afin d'ouvrir la boîte de dialogue Key Commands. Il est possible d'assigner des raccourcis clavier à la plupart des opérations réalisables à partir de l'interface de HALion Sonic SE.

- Pour accéder aux raccourcis clavier pour les fonctions des instruments, cliquez sur le bouton "Key Commands" dans la section Global de la page Options. La boîte de dialogue Key Commands apparaît.

Les commandes sont classées dans une arborescence de dossiers hiérarchisée comparable à celle de Windows Explorer ou de Mac OS Finder. Lorsque vous ouvrez le dossier d'une catégorie en cliquant sur le signe plus situé à côté, les éléments et fonctions s'affichent avec les raccourcis clavier qui leur sont assignés.

Voici comment obtenir un aperçu des commandes disponibles et des touches qui leur ont été assignées :

- Cliquez sur le signe plus situé dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
La liste des commandes et des touches assignées apparaît.
- Servez-vous de la barre de défilement située à droite ou redimensionnez la boîte de dialogue pour afficher toutes les commandes et touches disponibles.
- Cliquez sur le signe moins pour réduire la liste.

Pour configurer un raccourci clavier, procédez comme ceci :

1. Dans la liste des commandes sur la gauche, sélectionnez une catégorie.
 2. Cliquez sur le signe plus pour ouvrir le répertoire Category et afficher son contenu.
Remarquez que vous pouvez également cliquer sur les signes plus et moins "globaux" dans le coin supérieur gauche pour ouvrir et fermer tous les répertoires Category en une seule fois.
 3. Dans la liste, sélectionnez l'élément auquel vous souhaitez assigner un raccourci clavier.
Les raccourcis déjà assignés figurent dans la colonne Keys et dans la section Keys située dans le coin supérieur droit.
Vous pouvez également rechercher une fonction spécifique en saisissant son nom dans le champ de recherche qui se trouve en haut de la boîte de dialogue, puis en cliquant sur le bouton de recherche (le bouton loupe).
 4. Une fois que vous avez trouvé et sélectionné l'élément souhaité, cliquez sur le champ "Type in Key" et saisissez un nouveau raccourci clavier.
Vous pouvez choisir n'importe quelle touche ou une combinaison d'une ou plusieurs touches mortes ([Alt]/[Option], [Ctrl]/[Commande], [Maj]) avec toute autre touche.
 5. Cliquez sur le bouton Assign qui se trouve au-dessus du champ pour assigner votre raccourci clavier à la fonction choisie.
Votre nouveau raccourci clavier apparaît dans la liste Keys.
 6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- ⇒ Si le raccourci clavier est déjà attribué à une autre fonction, un message vous invite à réassigner ce raccourci ou à annuler l'opération.
- ⇒ Il est possible d'assigner plusieurs raccourcis clavier à une même fonction.
- Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez la commande correspondante puis son raccourci clavier dans la liste Keys. Cliquez ensuite sur l'icône corbeille.

Contrôleur MIDI

Vous pouvez enregistrer vos propres assignations de contrôleurs MIDI comme réglage par défaut ou restaurer les assignations d'usine des contrôleurs MIDI.

Réinitialiser les assignations par défaut

Voici comment procéder pour retrouver les assignations d'usine des contrôleurs MIDI :

1. Cliquez sur le bouton "Reset to Factory".
2. Cliquez sur "Yes" pour restaurer les assignations ou sur "No" pour annuler.

Save as Default

Voici comment procéder pour enregistrer les assignations actuelles des contrôleurs MIDI comme réglage par défaut :

- Cliquez sur le bouton "Save as Default".

À présent, à chaque fois que vous chargerez une nouvelle instance du plug-in, vos propres assignations de contrôleurs MIDI seront chargées par défaut.

- ⇒ L'option "Save as Default" n'enregistre pas les assignations de contrôleur MIDI des effets auxiliaires.
- ⇒ L'assignation actuelle des contrôleurs MIDI sera également enregistrée avec chaque projet. Ainsi, vous pouvez transférer vos réglages d'un système à un autre. Le projet comprend également les contrôleurs MIDI des effets auxiliaires AUX FX.

Lissage des contrôleurs MIDI

Les contrôleurs MIDI ont une résolution maximale de 128 pas. Cette résolution est assez faible. Par conséquent, si vous utilisez un contrôleur MIDI en tant que source de modulation dans la matrice de modulation ou pour télécommander un contrôle instantané, les valeurs du paramètre risquent de changer cran par cran, ce qui donne un effet ressemblant au bruit d'une "fermeture éclair". Pour éviter cela, HALion Sonic SE est doté d'une fonction de lissage des contrôleurs MIDI qui rend les modulations de paramètres plus fluides.

- Si les changements de valeurs des contrôleurs MIDI engendrent des parasites perceptibles, réglez cette commande sur un paramétrage plus lent.
Les changements de valeur des contrôleurs MIDI ne se produiront plus immédiatement. Ils seront espacés d'une certaine durée (en millisecondes).
- Si vous désirez que les changements de valeurs des contrôleurs MIDI soient plus immédiats, réglez cette commande sur un paramétrage plus rapide.
Les changements de valeurs des contrôleurs MIDI risqueront alors d'engendrer des effets indésirables perceptibles.

Utiliser des contrôleurs MIDI

Vous pouvez assigner les paramètres volume, pan, mute, solo, send FX 1 à 4 et les contrôles instantanés de chaque slot à un contrôleur MIDI. En plus des paramètres de slot, vous pouvez assigner les paramètres des effets auxiliaires et la plupart des paramètres d'édition. Par défaut, volume, pan, send FX 1 à 4 et les contrôles instantanés du programme sont déjà assignés. Vous pouvez personnaliser ces assignations d'usine de contrôleurs MIDI en assignant vos propres contrôleurs MIDI grâce à la fonction Learn. Ainsi, vous pouvez adapter les assignations à votre clavier ou contrôleur MIDI. Pour un contrôle encore plus approfondi, il est possible de définir les valeurs maximale et minimale de chacun des paramètres assignés.

Assigner des contrôleurs MIDI

Voici comment procéder pour assigner un contrôleur MIDI à un paramètre :

1. Faites un clic droit sur la commande que vous désirez télécommander.
 2. Sélectionnez "Learn CC" dans le menu.
 3. Sur le clavier ou le contrôleur MIDI, actionnez le potentiomètre, le fader ou le bouton voulu.
- ⇒ La prochaine fois que vous ferez un clic droit sur cette commande, le menu vous indiquera le contrôleur MIDI assigné.
- ⇒ Il est possible d'assigner un même contrôleur MIDI à plusieurs paramètres. En revanche, vous ne pouvez pas assigner plusieurs contrôleurs MIDI différents à un même paramètre.

Supprimer l'assignation de contrôleurs MIDI

Voici comment procéder pour supprimer une assignation de contrôleur MIDI :

1. Faites un clic droit sur la commande que vous désirez désassigner.
2. Sélectionnez "Forget CC" dans le menu.

Configuration de la plage des paramètres

Vous pouvez définir séparément les valeurs minimales et maximales d'un paramètre pour chaque assignation. Ainsi, vous contrôlez le paramètre beaucoup plus facilement, notamment quand vous vous produisez sur scène.

Voici comment procéder pour définir la valeur minimale d'un paramètre :

1. Réglez le paramètre sur la valeur minimale souhaitée.
2. Faites un clic droit sur la commande.
3. Sélectionnez "Set Minimum" dans le menu.

Voici comment procéder pour définir la valeur maximale d'un paramètre :

1. Réglez le paramètre sur la valeur maximale souhaitée.
2. Faites un clic droit sur la commande.
3. Sélectionnez "Set Maximum" dans le menu.

Assigner des contrôleurs MIDI aux effets auxiliaires (AUX FX)

Il est également possible d'assigner les paramètres des effets auxiliaires à des contrôleurs MIDI. Contrairement aux slots, les effets auxiliaires ne disposent pas de ports et canaux MIDI qui leur sont propres. C'est pourquoi ils répondent à tous les messages de contrôleur MIDI entrants quel que soit le canal MIDI (mode Omni). Par conséquent, si vous assignez un paramètre à un contrôleur MIDI, vous devrez utiliser un numéro de contrôleur qui n'est utilisé par aucune des assignations réalisées dans les slots.

- Pour assigner un contrôleur MIDI, chargez l'effet, faites un clic droit sur le paramètre et assignez un contrôleur, comme décrit plus haut.
- Si vous déchargez ou remplacez l'effet, l'assignation de contrôleur MIDI de cet effet sera perdue.

Enregistrer des assignations de contrôleurs MIDI comme configuration par défaut

Après avoir personnalisé les assignations d'usine des contrôleurs MIDI, vous pouvez les enregistrer comme configuration par défaut. Procédez ainsi :

1. Accédez à la page Options.
2. Cliquez sur "Save as Default" dans la section des contrôleurs MIDI.

À présent, à chaque fois que vous chargerez une nouvelle instance du plug-in, vos propres assignations de contrôleurs MIDI seront disponibles par défaut.

- ⇒ L'option "Save as Default" n'enregistre pas les assignations de contrôleur MIDI des effets auxiliaires.
- ⇒ L'assignation actuelle des contrôleurs MIDI sera également enregistrée avec chaque projet. Ainsi, vous pouvez transférer vos réglages d'un système à un autre. Le projet comprend également les assignations de contrôleur MIDI des effets auxiliaires.

Rétablir les assignations d'usine des contrôleurs MIDI

Voici comment procéder pour retrouver les assignations d'usine des contrôleurs MIDI :

1. Accédez à la page Options.
2. Dans la section des contrôleurs MIDI, cliquez sur "Reset to Factory".
3. Cliquez sur "Yes" pour restaurer les assignations ou sur "No" pour annuler.

Automatisation et assignations d'usine des contrôleurs MIDI

Les paramètres suivants de l'interface du plug-in peuvent être utilisés pour l'automatisation à partir de votre séquenceur logiciel et peuvent être assignés à un contrôleur MIDI externe. Les numéros et les noms de contrôleur font référence à l'assignation d'usine par défaut des contrôleurs MIDI de ces paramètres.

- ⇒ Les numéros de contrôleur MIDI assignés sont les même pour les 16 slots. Cependant, les contrôleurs MIDI répondent uniquement aux canaux MIDI du slot correspondant.

Slots 1 à 16

Paramètre	Numéro de contrôleur	Nom
Volume	#07	Volume
Pan	#10	Pan
Mute	-	-
Solo	-	-
Send FX 1	#91	Ampleur de l'effet 1
Send FX 2	#92	Ampleur de l'effet 2
Send FX 3	#93	Ampleur de l'effet 3
Send FX 4	#94	Ampleur de l'effet 4
Program QC 1	#74	Brillance
Program QC 2	#71	Contenu harmonique
Program QC 3	#73	Durée d'attaque
Program QC 4	#72	Temps de relâchement
Program QC 5	#75	Contrôleur de son #6
Program QC 6	#76	Contrôleur de son #7
Program QC 7	#77	Contrôleur de son #8
Program QC 8	#78	Contrôleur de son #9
Layer 1 QC 1	-	-
Layer 1 QC 2	-	-
Layer 1 QC 3	-	-
Layer 1 QC 4	-	-
Layer 1 QC 5	-	-
Layer 1 QC 6	-	-
Layer 1 QC 7	-	-
Layer 1 QC 8	-	-
Layer 2 QC 1	-	-
Layer 2 QC 2	-	-
Layer 2 QC 3	-	-
Layer 2 QC 4	-	-
Layer 2 QC 5	-	-
Layer 2 QC 6	-	-
Layer 2 QC 7	-	-
Layer 2 QC 8	-	-
Layer 3 QC 1	-	-
Layer 3 QC 2	-	-
Layer 3 QC 3	-	-
Layer 3 QC 4	-	-

Paramètre	Numéro de contrôleur	Nom
Layer 3 QC 5	-	-
Layer 3 QC 6	-	-
Layer 3 QC 7	-	-
Layer 3 QC 8	-	-
Layer 4 QC 1	-	-
Layer 4 QC 2	-	-
Layer 4 QC 3	-	-
Layer 4 QC 4	-	-
Layer 4 QC 5	-	-
Layer 4 QC 6	-	-
Layer 4 QC 7	-	-
Layer 4 QC 8	-	-

- ⇒ Vous pouvez télécommander n'importe quel autre paramètre en l'assignant d'abord à un contrôle instantané puis à un contrôleur MIDI.
- ⇒ Vous pouvez utiliser les contrôleurs MIDI dans la matrice de modulation d'une couche de synthé ou d'échantillon, par exemple pour contrôler la coupure.

Compatibilité avec le CC121

HALion Sonic SE peut être contrôlé avec le AI-Knob du contrôleur MIDI CC121 de Steinberg.

Voici comment procéder pour régler la valeur d'un paramètre :

1. Survolez le paramètre que vous souhaitez modifier avec votre souris.
 2. Actionnez le potentiomètre AI-Knob pour régler la valeur.
- ⇒ Veuillez noter que le potentiomètre AI-Knob fonctionne uniquement avec les paramètres automatisables. Par conséquent, vous ne pouvez pas l'utiliser pour modifier les paramètres de la page Options, par exemple.

A

Amplifier (effet) [25](#)

B

Barre d'outils [52](#)

Boîte About [51](#)

C

CC121 compatibilité [61](#)

Chorus [26](#)

Clavier [44](#)

Compressor [31](#)

Contenus [6](#)

Contrôles instantanés [45](#)

Contrôleur MIDI

Page Options [57](#)

Contrôleurs MIDI [58](#)

D

Disk Streaming

Page Options [53](#)

E

Effets [16](#)

Effets globaux [16](#)

Effets hérités de HALion 3 [36](#)

Expander [33](#)

F

Flanger [26](#)

Fonctions du plug-in [49](#)

Fonctions globales [49](#)

G

Gate [34](#)

Global

Page Options [54](#)

Graphic EQ [22](#)

H

Help [51](#)

I

Indicateurs de performance [50](#)

L

Limiter [32](#)

M

Macro (page)

À propos [6](#)

Section Amplifier [12](#)

Section Filter [11](#)

Section Voice/Pitch [10](#)

Utiliser [10](#)

Menu contextuel des slots [8](#)

Molette de modulation [44](#)

Molette de pitchbend [44](#)

Molettes de contrôle [44](#)

Multi Delay [20](#)

Multis [5](#)

Enregistrement [9](#)

P

Pads de déclenchement [46](#)

Page Effects [16](#)

Page MIDI [13](#)

Page Mix [15](#)

Page Options [53](#)

Contrôleur MIDI [57](#)

Disk Streaming [53](#)

Global [54](#)

Performance [54](#)

Pan [36](#)

Performance

Page Options [54](#)

Phaser [27](#)

Préréglages [5](#)

Programmes [5](#)

R

Rack multi-programme [7](#)

Réinitialisation MIDI [52](#)

Reverb [18](#)

Rotary [29](#)

S

Section maître [50](#)

Section Performance [44](#)

Section slot de programme [49](#)

Sphère [45](#)

Structure de dossiers [6](#)

Studio EQ [22](#)

T

Tremolo [28](#)

V

Vibrato [30](#)

VST Sound Instrument Sets [6](#)